

## מדריך הגדרה והתקנה

HP Blade PC bc1000 לקוח משולבת של HP

מק"ט מסמך: 355079-BB2

#### יולי 2004

מדריך זה מספק הוראות התקנה, שלב אחר שלב, ומידע שימושי לתפעול, איתור תקלות ושדרוגים עתידיים עבור פתרון תשתית הלקוח המשולבת (CCI) של HP. ©2004 כל הזכויות שמורות לחברת .Hewlett-Packard Development, L.P. המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים רשומים של חברת מיקרוסופט בארצות הברית.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett-Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

#### מדריך הגדרה והתקנה

HP בפתרון תשתית לקוח משולבת של HP Blade PC bc1000

מהדורה שנייה: יולי 2004

מהדורה ראשונה: פברואר 2004

מק"ט מסמך: 355079-BB2

# תוכן עניינים

	אודות מדריך זה
	הגדרת קהל היעד
	הוראות בטיחות חשובות
	סמלים על הציוד
	יציבות מתקן המדפים
	סמלים בטקסט
	מסמכים קשורים
1-4	קבלת עזרה
1-4	תמיכה טכנית
1-4	HP אתר האינטרנט של
2-1	תכונות חומרה
	הטכנולוגיה של פתרון תשתית הלקוח המשולבת (CCI) של HP
2-2	תכונות מארז להב של ProLiant BL e-Class
2-5	תכונות מחשבי להב
2-8	תכונות פריסה וניהול של תוכנות
2-10	תכונות אבחון
	תכנון ההתקנה
3-1	סביבת עבודה אופטימלית
3-1	אזהרות והודעות זהירות לגבי המסד
3-3	אזהרות והודעות זהירות עבור מארז להב של ProLiant BL e-Class
	הכנה לפריסת התוכנה
3-5	Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)
	שיטת פריסה חלופית
	תכולת האריזה
	מארז הלהב
	חומרת מתקן המסד
3-7	תחשרי להר

5

מתג החיבור (לוח גישורים RJ-45 אופציונלי (RJ-45 אופציונ (RJ-45 אופציונלי (RJ-45 אופעלה נתמכות (RJ-45 אופציונלי (RJ-45 אופעלה נתמכות (RJ-45 אופציונלי (RJ-45 אופציונל (RJ-45 אופצ		
ירות התקנה אופציונלי  ### Apple CCI מאש החיבור כבלים בפתרון  ###################################	 מתג החיבור	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	 לוח גישורים RJ-45 אופציונלי	
תקנת מגש החיבור בידה באמצעות תבנית המסד	 שירות התקנה אופציונלי	
תקנת מגש החיבור בידה באמצעות תבנית המסד		
דרדה באמצעות תבנית המסד קדרה בקות מסילות המסד קדרה מסילות המסד קדרת המארז במסד קדרת המארז במסד קדר הכבלים בפתרון HP CCI וHP CCI אופציונלי בחיבור הכבלים במארז קדר היבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור מחשב להב קדר פתרון HP CCI אופציונלי היבור מחשב להב בוי פתרון HP CCI אופציונלי היבור מחשב להב ביבוי מחשב הלהב ותוכנות נתמכות מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי ביבוית מחשב הלהב ותוכנות נתמכות מערכות הפעלה נתמכות		
<ul> <li>קקנת מסילות המסד</li> <li>קנת המארז במסד</li> <li>קובת המארז במסד</li> <li>קרו הכבלים בפתרון HP CCI</li> <li>קרד הכבלים בפתרון RJ-45</li> <li>קרד מחגר החיבור של RJ-45</li> <li>קרד מחגר החיבור של RJ-45</li> <li>קרד מחשב להב</li> <li>קרד מחשב לחבר</li> <li>קרד מחשב לחבר ותוכנות נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> </ul>	•	
<ul> <li>4-10</li></ul>		
ל-12 הכבלים בפתרון FroLiant BL e-Class C-GbE מחברי מתג החיבור של RJ-45 אופציונלי מחברי מתג החיבור של RJ-45 אופציונלי היבור הכבלים במארז RJ-45 אופציונלי היבור הכבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור הכבלים במארז היבור מתניקות מחשב להב HP CCI היד מתרון HP CCI היד מתחשב להב כיבוי מתחשב להב כיבוי מתחשב להב היד מתחשב הלהב היד מתחשב הלהב היד מתחשב הלהב ותוכנות נתמכות מתחשב הלהב ותוכנות מתחשב הלהב בתחשב הלהב בתוכנות מתחשב הלהב בתחשב הלהב בתוכנות מתחשב הלהב בתוכנות מתחשב הלהב בתוכנות מתחשב הלהב בתחשב בתחשב הלהב בתוכנות מתחשב הלהב בתחשב ב	,	
מחברי מתג החיבור של RJ-45 אופציונלי. 4-14 היבור העד RJ-45 אופציונלי. מחברי מתג החיבור של RJ-45 אופציונלי. חיבור הכבלים במארז הבשר הבשר הבשר הבשר הבשר הבשר הבשר הבשר	·	
לוח גישורים RJ-45 אופציונלי. חיבור הכבלים במארז חיבור הכבלים במארז תקנת מחשב להב. רלקת פתרון HP CCI ארב? רלקת פתרון HP CCI ארב? רכיבוי מחשב להב. רכיבוי מחשב להב. רכיבוי מחשב להב. רכיבוי המארז רכיבוי זיכרון נוספים רכיבוי זיכרון נוספים ריסה וניהול רכיס אבחון גרפי ומתאם אבחון רכיסה וניהול רכיסה אוטומטית באמצעות Papid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה) ריסה וניהול רכיסה אוטומטית באמצעות Papid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה) רכיסה אוטומטית באמצעות אבחון גרפי אופציונלי רכיסה אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי רכיכונות מחשב הלהב ותוכנות נתמכות מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי	,	
חיבור הכבלים במארז  4-15 תקנת מחשב להב  4-22 HP CCI   HP CCI   HP CCI   4-22 ביי מחשב להב  4-22 כיבוי מחשב להב  4-23 כיבוי המארז  4-24 כיבוי המארז  4-24 תקנת רכיבי זיכרון נוספים  4-24	 מחברי מתג החיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE	
<ul> <li>4-18. בקנת מחשב להב.</li> <li>4-22. HP CCI (P CCI)</li> <li>4-22. בוי פתרון HP CCI (בוי מחשב להב.</li> <li>4-23. ביבוי מחשב להב.</li> <li>4-24. ביבוי המארז</li> <li>4-25. ביבוי המארז</li> <li>4-26. ביבוי זיכרון נוספים</li> <li>4-27. ביבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון</li> <li>4-28. ביבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון</li> <li>5-2. בייסה ווית פריסה של מחשב הלהב.</li> <li>5-2. בייסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)</li> <li>5-2. בייסה חלופיות</li> <li>5-3. מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>5-4. מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>5-4. מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>5-4.</li> </ul>	 לוח גישורים RJ-45 אופציונלי	
דלקת פתרון HP CCI בוי פתרון 4-22	 חיבור הכבלים במארז	
בוי פתרון HP CCI בוי פתרון 4-22  לכיבוי מחשב להב  ליבוי מחשב להב  ליבוי המארז  ליבות מחשב להב  ליבות רכיבי זיכרון נוספים  ליבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון  בשרויות פריסה של מחשב הלהב  ליבור בייסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)  ליבות מחשב הלחב  ליבות מחשב הלחב ווכניות נתמכות  ליבונות מחשב הלחב ותוכנית נתמכות  ליבונית משרכות הפעלה נתמכות	 התקנת מחשב להב	
<ul> <li>כיבוי מחשב להב</li> <li>כיבוי המארז</li> <li>סיבוי המארז</li> <li>סיד מחשב להב</li> <li>סיד מחשב להב</li> <li>סיד מחשב להב</li> <li>סיד וניסון נוספים</li> <li>ביבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון</li> <li>סיד וניהול</li> <li>פישרויות פריסה של מחשב הלהב</li> <li>פריסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)</li> <li>סיד שיטות פריסה חלופיות</li> <li>סיד מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>מערסות הלהב ותוכנות נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> </ul>	 הדלקת פתרון HP CCI	
<ul> <li>כיבוי המארז</li> <li>4-24.</li> <li>4-24.</li> <li>4-25.</li> <li>4-26.</li> <li>4-27.</li> <li>ביבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון</li> <li>בשרויות פריסה של מחשב הלהב</li> <li>5-2</li> <li>פריסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)</li> <li>5-2</li> <li>שיטות פריסה חלופיות</li> <li>5-3</li> <li>מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>5-4</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>5-4</li> </ul>	 כיבוי פתרון HP CCI	
<ul> <li>סרת מחשב להב</li> <li>קנת רכיבי זיכרון נוספים</li> <li>בור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון</li> <li>סרסה וניהול</li> <li>פשרויות פריסה של מחשב הלהב</li> <li>פריסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)</li> <li>שיטות פריסה חלופיות</li> <li>מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי</li> <li>בונות מחשב הלהב ותוכנות נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> <li>מערכות הפעלה נתמכות</li> </ul>	 כיבוי מחשב להב	
תקנת רכיבי זיכרון נוספים	 כיבוי המארז	
דבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון	 הסרת מחשב להב	
ריסה וניהול פשרויות פריסה של מחשב הלהב. פריסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה) שיטות פריסה חלופיות	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
פשרויות פריסה של מחשב הלהב	 חיבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון	
פשרויות פריסה של מחשב הלהב	פריסה וניהול	
שיטות פריסה חלופיות		
שיטות פריסה חלופיות	 (ערכת פריסה מהירה) (ערכת פריסה מהירה) (ערכת פריסה מהירה)	
בונות מחשב הלהב ותוכנות נתמכות		
מערכות הפעלה נתמכות	 מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי	
	 תכונות מחשב הלהב ותוכנות נתמכות	
5-4 (F10) (הגדרות המחשב) (Computer Setup) (כלי העזר	 מערכות הפעלה נתמכות	
	 כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)	
ביצוע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב להב	 ביצוע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב להב	
5-15	 ProLiant BL e-Class Integrated Administrator	
הודעות על אירועים במחשב להב	$\epsilon$	
HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות HP)		
כלי ניהול וכלי עזר עבור מתג החיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE		

מדריך הגדרה והתקנה **iv** 

	הנחיות לעמידה בתקנות	X
1-א	מספרי אישורים לעמידה בתקנות ממשלתיות	
1-א	הנחיות הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC)	
2-%	פריטי ציוד השייכים לקבוצה A	
2-%	פריטי ציוד השייכים לקבוצה B	
3-N	הצהרה על עמידה בתקנות לגבי מוצרים הנושאים את סמל FCC, ארה"ב בלבד	
	הכנסת שינויים	
3-N	כבלים	
4-א	הצהרה על עמידת העכבר בתקנות	
4-N	הוראת האיחוד האירופי	
5-א	התקן לייזר	
5-א	אזהרות בטיחות בנושא לייזר	
5-א	עמידה בתקנות CDRH עמידה	
6-N	תווית מוצר לייזר	
	נתוני לייזר	
7-א	הוראות להחלפת סוללה	
	פריקת חשמל סטטי	ב
1-ם	מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי	
	שיטות הארקה	
	POST הודעות שגיאה של	K
	איתור תקלות	٦
3-7	לא ניתן להפעיל את המארז	
	צעדים לאבחון בעיות במארז	
	לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב	
	בעיות לאחר אתחול ראשוני	

v מדריך הגדרה והתקנה

אינדקס

	נורות ומתגים	
	נורות	
	נורות הלוח הקדמי של המארז	
2-ก	נורות הלוח האחורי של המארז	
5-ก	נורות הלוח האחורי של המארז עם לוח גישורים RJ-45	
ה-7ה-7	נורות לבקרת תקינות המאוורר	
3-ำ	נורות מחשב להב ומתאם אבחון	
ה-10	מתגים	
	לוח קדמי	
ה-11	לוח אחורי	
ה-11 ה-11		
	מפרטים	ľ
2-า	מארז הלהב	
3-1	מחשב להב	
1-1	ספק מתח התומך בחיבור חם	
	סוללת מחשב הלהב	7
1-7	החלפת הסוללה של מחשב הלהב	

מדריך הגדרה והתקנה **vi** 

## אודות מדריך זה

מדריך זה מספק הוראות התקנה, שלב אחר שלב, ומידע שימושי לתפעול, איתור תקלות ושדרוגים עתידיים עבור פתרון תשתית הלקוח המשולבת (CCI) של HP.



ההפניות המקושרות במדריך זה מקושרות לסעיפים שאליהם מתבצעת ההפניה. לחצו על הפניה מקושרת כדי לעבור ישירות לאותו סעיף.

## הגדרת קהל היעד

מדריך זה מיועד לאנשים העוסקים בהתקנה, ניהול מערכת ואיתור תקלות בפתרונות תשתית הלקוח המשולבת של HP .HP מניחה שהאנשים המעיינים בתיעוד זה הם נותני שירות מוסמכים לציוד מחשבים, ובקיאים בזיהוי סכנות במוצרים בעלי רמות אנרגיה מסוכנות.

#### הוראות בטיחות חשובות



אזהרה: לפני התקנת מוצר זה, קרא את המסמך *'הוראות בטיחות חשובות'* המצורף למערכת.

## סמלים על הציוד

הסמלים הבאים עשויים להופיע על רכיבי ציוד, כדי לציין שקיימת סכנה אפשרית:



אזהרה: סמל זה, יחד עם כל אחד מהסמלים הבאים, מצביע על קיומה של סכנה אפשרית. במקרה של התעלמות מהאזהרות, קיימת אפשרות פציעה. עיין בתיעוד לקבלת פרטים נוספים.



סמל זה מצביע על קיומם של מעגלי אנרגיה מסוכנים, או על סכנת התחשמלות. בעת הצורך בשירות, פנה לאנשי מקצוע מוסמכים.

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מסכנת התחשמלות, אין לפתוח כיסוי זה. בעת הצורך בתחזוקה, שדרוג ושירות, פנה לאנשי מקצוע מוסמכים.



סמל זה מצביע על קיומה של סכנת התחשמלות. אזור זה אינו מכיל חלקים הניתנים לתיקון על-ידי המשתמש או מחוץ למעבדה. אין לפתוח כיסוי זה מכל סיבה שהיא.

אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה כתוצאה מסכנת התחשמלות, אין לפתוח כיסוי זה.



סמל זה על שקע RJ-45 מציין חיבור לממשק רשת.

אזהרה: כדי להקטין סיכון להתחשמלות, שריפה או נזק לציוד, הימנע מחיבור מחברי טלפון או תקשורת לשקע זה.



סמל זה מצביע על משטח חם או על רכיב חם. בעת נגיעה במשטח זה, קיים סיכון לפגיעה.

אזהרה: כדי להקטין סיכון לפגיעה עקב נגיעה ברכיב חם, הנח למשטח להתקרר לפני שתיגע בו.



סמלים אלה, המופיעים על מקורות או מערכות לאספקת חשמל, מציינים שציוד זה מקבל אספקת החשמל ממקורות רבים.

אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה כתוצאה מהתחשמלות, הסר את כל כבלי החשמל, כדי לנתק את אספקת החשמל מהמערכת באופן מוחלט.



משקל בליברות

סמל זה מציין שמשקלו של רכיב זה חורג מהמשקל המומלץ להרמה על-ידי אדם אחד.

אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית או נזק לציוד, עיין בהנחיות ובדרישות בנושאי בריאות ובטיחות בעבודה, לפני שתטפל בציוד זה באופן ידני.

## יציבות מתקן המדפים



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית או נזק לציוד, הקפד לוודא כי:

- המגבהים המשמשים לאיזון פרושים על הרצפה.
- המשקל המלא של המסד מונח על המגבהים המשמשים לאיזון.
  - כאשר מדובר בהתקנה של מדף יחיד, מחוברות אליו רגליים לשיפור היציבות.
    - המדפים מחוברים זה לזה בהתקנות של מדפים מרובים.
  - רק רכיב אחד נפתח בכל פעם. מתקן המדפים עלול לאבד את יציבותו כאשר מסיבה כלשהי נפתח יותר מרכיב אחד.

## סמלים בטקסט

ייתכן שתיתקל בסמלים הבאים בטקסט במדריך זה. להלן משמעותם:



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות האזהרה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

**חשוב:** טקסט המופיע בצורה כזו מציג מידע חיוני להסבר מושג או להשלמת משימה.



טקסט המופיע בצורה כזו מציג מידע נוסף להדגשה או להוספת נקודות חשובות לטקסט העיקרי.

## מסמכים קשורים

לקבלת מידע נוסף אודות נושאים המכוסים במדריך זה, עיין במסמכים הבאים:

- HP ProLiant BL e-Class Integrated Administrator User Guide
  - ProLiant Integration Module for Altiris User Guide
    - מדריך לאיתור תקלות בשרתים
      - ברטיס שירות מוצר ■
- HP ProLiant BL e-Class C-GbE Interconnect Switch User Guide ■
- HP ProLiant BL e-Class System : מאמר על הסברים טכנולוגיים Overview and Planning
  - QuickSpecs ■

## קבלת עזרה

אם נתקלת בבעיה, ואינך מוצא לה פתרון במדריך זה, תוכל לקבל מידע וסיוע נוסף במיקומים הבאים.

#### תמיכה טכנית

לקבלת תמיכה טכנית, פנה למוקד התמיכה הטכנית הטלפונית של WorldWide Telephone באזור מגוריך. מספרי הטלפון מפורטים במדריך מספרי הטלפון (תקליטור Numbers (מספרי טלפון ברחבי העולם) ב-Blade המיעוד) המצורף למחשבי Blade. מספרי הטלפון למרכזי תמיכה טכנית .www.hp.com ברחבי העולם מופיעים גם באתר האינטרנט של

### HP אתר האינטרנט של

אתר האינטרנט של HP כולל מידע אודות מוצר זה, וכן דרייברים עדכניים HP ותמונות של זיכרון הבזק. באפשרותך לבקר באתר האינטרנט של HP www.hp.com.

# הטכנולוגיה של פתרון תשתית HP של (CCI) של

#### תכונות חומרה

פתרון תשתית הלקוח המשולבת (CCI) של HP כולל מארז להב למתקן מסד המכיל רכיבים אלקטרוניים לניהול עד 20 מחשבי להב בעלי מעבד אחד.



(20) עם מחשבי להב של ProLiant BL e-Class ארז להב של

תכונות המארז ומחשב Blade המתוארות בסעיפים הבאים הן סטנדרטיות תכונות המארז ומחשב בפתרונות HP של CCI, אלא אם כן יצוין אחרת.

#### תכונות מארז להב של ProLiant BL e-Class

תכונות מארז להב כוללות:

- גובה 3U ורוחב סטנדרטי של 48 סיים ■
- תמיכה ב-20 מחשבי להב לכל היותר ■
- אפשרויות מגש חיבור עבור כל מארז להב של שרת:
- RJ-45 Gigabit Ethernet של uplink מתג חיבור עם ארבעה מחברי
  - RJ-45 לוח גישורים אופציונלי עם ארבעים מחברי
- ProLiant BL e-Class Integrated Administrator לניהול ופיקוח מקומיים ומרוחקים
  - מתח יתיר ■
  - קירור יתיר ■
  - נורות לבקרת תקינות המערכת

#### (אופציונלי) ProLiant BL e-Class C-GbE מתג חיבור של

: כוללות ProLiant BL e-Class C-GbE כוללות

- צמצום משמעותי בכבלים (מ-40 חיבורי NIC של מחשבי להב לארבעה מחברי Uplink של מחברי
  - עם מגש חיבור, שמתאים למארז הלהב Form Factor
    - הספק חשמלי נמוך ליעילות מתח מרבית
      - תאימות למתגים מרכזיים נפוצים
- עמידות הרשת בפני תקלות: שני מודולי מתגים משולבים, מתג A ומתג מספקים מעברים יתירים ליציאות רשת במחשבי להב.

#### לוח גישורים RJ-45 (אופציונלי)

#### התכונות של לוח גישורים RJ-45

- 10/100 RJ-45 מחברים ליציאת 40 ■
- מיפוי אחד לאחד בין כל כרטיס ממשק רשת במחשבי הלהב לאחת מ-40 מיפוי אחד לאחד בין כל כרטיס ממשק רשת במחשבי הלהב לאחת מ-75 ציאות RJ-45 בגב של לוח גישורים זה המותקן על-גבי מגש
  - נורות קישור ונורות פעילות נפרדות, עבור כל יציאת 10/100 ■
- עמידות הרשת בפני תקלות: שני מודולי מתגים משולבים, מתג A ומתג B, מספקים מעברים יתירים ליציאות רשת במחשבי להב.

#### **ProLiant BL e-Class Integrated Administrator**

: כוללות ProLiant BL e-Class Integrated Administrator התכונות של

- גישה מקומית וגישה מרחוק למידע אודות המארז ומחשב להב
- Secure Sockets Layer -ו Telnet ,Secure Shell גישה לאינטרנט באמצעות (SSL)
  - (UID) לחצני מתח וירטואלי וזיהוי יחידה
    - גישה למסוף מרוחק של מחשב להב ■
  - של מחשב (הגדרות המחשב) לכלי העזר Computer Setup גישה לכלי העזר להב להב
    - תמיכה בסקריפטים של שורת הפקודה ■

#### מתח יתיר

מארז להב של ProLiant BL e-Class כולל שני ספקי מתח יתירים בעלי חיבור מארז להב של  $600 \mathrm{W}$  פו

- 1 + 1 יתירות ■
- יכולת משולבת לחיבור חם
- עד 100 VAC- זיהוי אוטומטי של טווח המתח של הנתונים, מ-100 VAC עד 240 VAC ומ-127 VAC
  - שיתוף עומסים בין כל מחשבי הלהב

#### קירור יתיר

מארז להב של ProLiant BL e-Class מגיע עם ארבעה מאווררים יתירים בעלי מארז להב של מארז להב של מציעים:

- 2 +2 יתירות ■
- החלפה חמה בין כל מצבי המאוורר
  - מאווררים בעלי מהירות משתנה
    - נורות מצב לכל מאוורר בנפרד


#### נורות לבקרת תקינות המערכת

מידע על תקינות המערכת מוצג באופן מקומי באמצעות קבוצה שלמה של נורות מערכת, כולל:

- נורות לבקרת תקינות מאוורר פנימי
  - נורות לבקרת תקינות חיצונית
  - נורה לבקרת תקינות המאוורר
    - נורה לבקרת תקינות המארז
      - נורות לבקרת מחשבי להב
  - נורות לבקרת אספקת המתח
- Integrated Administrator נורה לבקרת תקינות

#### תכונות מחשבי להב

מחשב הלהב (Blade PC) הוא פשוט להתקנה, לפריסה ולשירות. מחשב להב המחייב ביצוע שדרוגים, שירות או תחזוקה מחוץ למסד, ניתן להחלפה בקלות על-ידי מחשב להב אחר. באיור הבא מוצג מחשב להב.



#### מחשב להב

מחשב להב תומך בטכנולוגיית ארכיטקטורה של מעבד ומערכת, כולל הרכיבים הבאים:

- מעבד ■
- זיכרון
- אחסון נפחים גדולים ■
- מצב מחשב להב ופיקוח
- מתאם לאבחון (מחייב כרטיס אבחון גרפי אופציונלי)
- מסך (מחבר לכרטיס אבחון גרפי, מספר קטלוג של כרטיס אבחון גרפי אופציונלי הוא 346204-001)
  - (זיכרון לקריאה בלבד) ROM ■
  - (על לוח האם LAN) 2 LOM
    - בקרת תקינות ומתח

#### מעבד

כל מחשב להב מגיע עם מעבד Transmeta Efficeon כל מחשב להב מגיע עם מעבד של 1 MB.

 $\triangle$ 

זהירות: יחידת הולכת החום של המעבד משולבת בלוח המערכת ולא ניתן להסירה.

#### זיכרון

מחשב הלהב תומך בתכונות הזיכרון הבאות:

- (SODIMM 2) DDR 333 ■
- www.hp.com : HP באתר האינטרנט של QuickSpecs באתר בייון ב-
- זיכרון מערכת של MB 512, הניתן להרחבה ל-GB (MB 32 MB של זיכרון מערכת שמור לשימוש במעבד בלבד)

#### אחסון נפחים גדולים

מחשב הלהב מגיע עם דיסק קשיח אחד מסוג ATA, מחובר עם ברגים.

#### מצב מחשב להב ופיקוח

מחשב להב מספק את תכונות המצב והפיקוח הבאות:

- נורה/לחצן לזיהוי יחידת (UID) מחשב הלהב
  - נורת תקינות מחשב להב
  - נורות לבקרת פעילות רשת של מחשב להב
    - נורת פעילות הדיסק הקשיח
      - נורה/לחצן הפעלה ■
- תמיכה באבחון באמצעות כלי העזר (F10) (Computer Setup) (הגדרות המיכה באבחון באמצעות (Integrated Management Log (IML) המחשב), באמצעות HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות (HP)

#### מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי

לכל מחשב להב יש מחבר אבחון. בעת שימוש במתאם אבחון ובכרטיס אבחון גרפי (שניהם זמינים כאביזרים חלופיים אופציונליים), היכולות הבאות זמינות:

- קישוריות USB לשני התקני USB, כולל כונן תקליטונים, כונן תקליטורים, מקלדת ועכבר.
  - קישוריות PS/2 למקלדת ועכבר ■
- קישוריות וידאו באמצעות מחבר VGA סטנדרטי בעל 15 פינים (כרטיס אבחון גרפי אופציונלי דרוש עבור וידאו)
  - קישוריות טורית להאצת תחזוקת התוכנה

#### וידאו (אופציונלי)

מחשב הלהב תומך בווידאו באמצעות מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי (שניהם זמינים כאביזרים חלופיים אופציונליים). תכונות הווידאו כוללות:

- EGA-ו VGA ,SVGA תמיכה ברזולוציית גרפיקה מסוג
- תצוגת וידאו מושגת באמצעות חיבור כרטיס אבחון גרפי אופציונלי למחשב הלהב (כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי תומך ברזולוציה שיכולה להגיע עד 768 x 768 בעומק צבע של 24 סיביות)
  - 4 MB של SDRAM זיכרון וידאו ■

#### (זיכרון לקריאה בלבד) ROM

#### תכונות זיכרון ROM של מחשב להב כוללות:

- BIOS-של זיכרון ROM לתמיכה בדרישות המערכת, הווידאו וה-ROM של  $^{2}$  MB של ה-CPU
  - של המערכת ROMPag משמש לשדרוג זיכרון ROMPag כלי העזר
    - הגנה מפני חסימת אתחול החומרה
    - תמיכה ב-ROM Remote ROM Flash (זיכרון הבזק Rom בתחוק)
      - USB תמיכה בכונן תקליטונים ניתן לאתחול מסוג ■
    - כונן תקליטורים ניתן לאתחול מסוג USB (תמיכה מוגבלת) ■

#### כרטיסי ממשק רשת (NIC)

שני כרטיסי ממשק הרשת המשובצים במחשב להב כוללים את התכונות הבאות :

- כרטיסי ממשק רשת משובצים מסוג10/100 Mbps Broadcom 5705F Fast Ethernet
- תמיכה ב-PXE) Preboot Execution Environment (כרטיס ממשק רשת ראשון בלבד)
  - 10/100 Mbps משא ומתן אוטומטי עבור מהירויות קישור של
    - תמיכה ב-Ethernet דו-כיווני
- שיתוף פעולה בנושאי עמידות הרשת בפני תקלות או איזון עומדים (ידוע גם כאיחוד או העברה של יציאות)

## תכונות פריסה וניהול של תוכנות

HP מציעה מגוון רחב של תכונות וכלים אופציונליים לתמיכה בניהול ופריסה של תוכנות ביעילות. ראה פרק 5, "פריסה וניהול", לקבלת תיאורים מפורטים יותר של הנושאים הבאים:

- ProLiant BL e-Class Integrated Administrator היא מערכת ניהול ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ופיקוח ריכוזית עבור מארז ProLiant BL e-Class ומחשבי להב. מערכת ופיקוח ריכוזית עבור מארז Integrated Administrator פועלת כשילוב של שרת מסוף ובקר הפעלה מרחוק, ומאפשרת חיבורי מסוף מאובטחים וטוריים מרחוק (out of band) לכל מחשבי הלהב במארז.
- כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) באמצעות Computer Setup ניתן לבצע מגוון רחב של פעילויות לקביעת תצוגה, ולקבל גישה להגדרות רבות, כולל הגדרות של התקני המערכת, הגדרות אבטחה, אחסון וסדר אתחול.
  - Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)תכונות ערכת הפריסה המהירה כוללות:
- □ מסוף פריסה גרפי, המאפשר פעולות גרירה ושחרור אינטואיטיביות, כגון סקריפטים ותמונות, לפריסת מערכות ההפעלה והיישומים בשילובים שונים של מחשבי להב המותקנים במארז □ פריסה בו-זמנית של מחשבי להב מרובים

- תכונות מתקדמות המאפשרות זיהוי ותצוגה של מחשבי להב, במיקומם הפיזי במסד, במארז ובתאים.
- יכולת להגדיר את מסוף הפריסה להתקנה אוטומטית של תצורות מוגדרות מראש במחשבי להב שהותקנו זה עתה.

לקבלת מידע נוסף אודות ערכת הפריסה המהירה, פנה לספק המורשה, עיין בתקליטור הפריסה המהיר המצורף למארז, או בקר באתר האינטרנט של www.hp.com : HP

■ HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות HP)

מערכת של יסודי של תקלות, HP Systems Insight Manager מאפשרת ניהול יסודי של תקלות, מלאי וקביעת תצורה של פלטפורמות השרתים של HP (כולל מאות מחשבי להב) ממסוף אחד בלבד.

- (כלי עזר לאבחון) Diagnostics Utility (כלי העזר לאבחון מציג מידע אודות רכיבי החומרה של מחשב להב, ובודק את המערכת כדי לוודא שפעולתה תקינה.
- Automatic System Recovery-2 (ASR-2) ASR-2 היא תכונת אבחון/שחזור המפעילה מחדש את מחשב הלהב במקרה של כשל קריטי במערכת ההפעלה.
- Enclosure Self Recovery (ESR) (שחזור עצמי של המארז)

  בדומה ל-ESR ,ASR-2 היא תכונה לפיקוח עצמי על אמינות, המהווה

  חלק מ- ESR ,ASR-2. אם Integrated Administrator אינו

  מבצע אתחול או שפעולתו מפסיקה באמצע, ESR מבצע אתחול אוטומטי

  של Integrated Administrator כדי לנסות לבצע שחזור עצמי. מחשבי

  הלהב ומגשי החיבור אינם מושפעים מ-ESR.
  - Integrated Management Log (IML) (יומן ניהול משולב) Integrated Management Log (IML) מספק יומן מפורט של אירועי מערכת מרכזיים. יומן זה, המפקח גם על יומן תקינות המערכת, זמין לכלי עזר שונים, כולל HP Systems Insight Manager
  - ROMPaq כלי העזר ROMPaq מאפשר לך לשדרג את הקושחה (BIOS) באמצעות כלי העזר ROMPaq מאפשר לך לשדרג את הקושחה (Compaq מאפשר ללי עזר של המערכת או כלי עזר אופציונליים של ROMPaq.

- ROM קויכרון הבזק Rom Flash מרחוק)
- על-ידי שימוש ברכיבים חכמים של Remote ROM Flash, יחד עם יישום המסוף Remote ROM, כלי-העזר Remote ROM, כלי-העזר Remote ROM המסוף מאפשר לך לבצע שדרוג של הקושחה (BIOS) ממיקום מרוחק.
  - ProLiant BL e-Class C-GbE מתג חיבור של

מתג החיבור מרכז 40 חיבורי רשת של מחשבי להב מסוג ARJ-45 Gigabit Ethernet מסוג Uplink בארבעה מחברי 10/100 Ethernet כל מחבר יכול לנהל תקשורת עם כל 40 חיבורי הרשת; מכאן, Uplink יכול לנהל תקשורת עם כל 40 חיבורי הרשת; מכאן שניתן להשתמש ב-Uplink אחד לכל ארבעת המחברים, ולצמצם את מספר כבלי הרשת המחוברים למארז ביחס של 40 ל-1. מתג החיבור תואם לתקני התעשייה ותצורתו מוגדרת מראש במלואה, לשימוש מידי.

לקבלת מידע נוסף אודות כלים וכלי עזר אלה, ראה פרק 5, ייפריסה וניהוליי.

### תכונות אבחון

כלי האבחון הזמינים עבור חומרה, תוכנה וקושחה כוללים:

- ProLiant BL e-Class Integrated Administrator ■
- מתאם לאבחון, לקבלת גישה למחשב להב מקומי (מחייב כרטיס אבחון גרפי אופציונלי)
  - כרטיס אבחון גרפי אופציונלי
  - HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות) HP Systems Insight Manager
    - רהפעלה) Power-On Self Test (POST)
      - (כלי עזר לאבחון) Diagnostics Utility
        - ROMPaq ■
        - נורות לבקרת תקינות

## תכנון ההתקנה

## סביבת עבודה אופטימלית

להשגת ביצועים וזמינות מיטביים מפתרון HP CCI, ודא שסביבת העבודה שלך עונה על המפרטים הדרושים עבור הפריטים הבאים:

- חוזק הרצפה
  - שטח ■
  - מתח
  - הארקה 🔳
  - טמפרטורה 🗖
- זרימת אוויר

לקבלת מידע מפורט אודות הדרישות, עיין במאמר על הסברים טכנולוגיים לקבלת מידע מפורט אודות הדרישות, עיין במאמר  $HP\ ProLiant\ BL\ e-Class\ System\ Overview\ and\ Planning$  ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) ובאתר האינטרנט של www.hp.com

## אזהרות והודעות זהירות לגבי המסד

לפני התקנת המסד, שים לב לאזהרות ולהודעות הזהירות הבאות:



- אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית או נזק לציוד, הקפד לוודא כי:
  - המסד יציב במידה מספקת, לפני התקנה או הסרה של רכיב.
    - רק רכיב אחד נפתח בכל פעם.
    - המגבהים המשמשים לאיזון פרוסים על הרצפה.
- המשקל המלא של המסד מונח על המגבהים המשמשים לאיזון.
- כאשר מדובר בהתקנה של מסד לרכיב אחד, מחוברים אליו מייצבים.



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית או נזק לציוד, דרושים לפחות שני אנשים לפריקה בטוחה של המסד מהלוח. מסד ריק של 42U יכול לשקול כ-115 ק"ג, וגובהו יכול להגיע עד 2.1 מטר. כאשר מזיזים אותו באמצעות הגלגלים הוא עשוי להיות לא יציב.

אין לעמוד לפני המסד כאשר מגלגלים אותו בשיפוע מהמשטח שעליו הוא עומד, תמיד יש לאחוז במסד משני צידיו.



אזהרה: בעת התקנת המארז במסד Telco, ודא שמסגרת המסד מחוזקת כראוי לחלק העליון והתחתון של המבנה.



זהירות: בעת שימוש במסד מסוג 7000 Series של קומפאק, עליך להתקין תוספת דלת מסד לזרימת אוויר מוגברת P/N 327281-B21] (עבור מסד 42U) ו-P/N 157847-B21) כדי לספק כראוי זרימת אוויר וקירור מהחלק הקדמי לאחורי, ולמנוע גרימת נזק לציוד.



זהירות: אם נעשה שימוש במסד של HP או של ספק צד שלישי, עיין בדרישות הנוספות להבטחת זרימת אוויר תקינה ולמניעת נזק לציוד.

- פתחים קדמיים ואחוריים: אם מסד 42U כולל דלתות סגירה קדמיות ואחוריות, יש להשאיר 5,350 סמ"ק של חורים המפוזרים בצורה שווה, מלמעלה למטה, כדי לאפשר זרימת אוויר הולמת (שווה ערך לדרישה ל-64 אחוז שטח פתוח לצורך אוורור).
- צד: המרווח שבין רכיב המסד המותקן ללוחות הצדדים של המסד צריך להיות לפחות 7 ס"מ.



זהירות: השתמש תמיד בלוחות ריקים כדי למלא את פתחי ה-U שנשארו ריקים בלוח הקדמי של המסד. סידור כזה יבטיח זרימת אוויר תקינה. שימוש במסד ללא לוחות ריקים יגרום לקירור לא תקין שעשוי להוביל לנזק תרמי.

## אזהרות והודעות זהירות עבור מארז להב של ProLiant BL e-Class

לפני התקנת מארז הלהב ,עיין בקפידה באזהרות ובהודעות הזהירות הבאות:



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית או נזק לציוד, שים לב לכל האזהרות והודעות הזהירות המופיעות לאורך הוראות ההתקנה.



אזהרה: קיים סיכון לפגיעה או לנזק לציוד מאנרגיה מסוכנת. פתיחת הדלת מאפשרת גישה למעגלים חשמליים מסוכנים. יש להשאיר את הדלת נעולה במהלך פעולה רגילה או איתור תקלות. לחלופין, מומלץ להתקין את המערכת במקום עם גישה מבוקרת, כך שרק לאנשי צוות מוסמכים תהיה גישה אליה.



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון להתחשמלות או נזק לציוד:

- יש לתקן חלקים ספציפיים של פתרון HP CCI בלבד או לטפל בהם,
   בהתאם להנחיות בתיעוד למשתמש.
- אין להשבית את תקעי ההארקה של כבל המתח. ההארקה היא תכונת בטיחות חשובה.
- חבר את שני כבלי המתח לשקע חשמל מוארק כהלכה, המאפשר גישה נוחה בכל עת.
  - נתק את הכבלים מהחשמל כדי לנתק את אספקת החשמל למארז.



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית עקב נגיעה במשטחים חמים, הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני המגע בהם.



אז**הרה:** מארז הלהב של ProLiant BL e-Class כבד מאוד. כדי להקטין את הסיכון לפגיעה גופנית או גרימת נזק לציוד:

- עיין בדרישות ובהנחיות להתנהגות בטוחה ומונעת, כנהוג במקום, עבור טיפול ידני בציוד.
- הסר מחשבי להב וכבלים לאספקת חשמל מהמארזים לפני התקנתם או הסרתם.
- פעל בזהירות ובקש עזרה בעת הרמה וייצוב של המארז במהלך התקנה או הסרה, במיוחד כשהמארז אינו מחוזק למסד. בעת התקנת המארז במסד מעל גובה החזה, יש להיעזר באדם שלישי, שיכוון את המארז לתוך המסילות, בעוד שני אנשים אחרים תומכים במשקל המארז.



אזהרה: מארז הלהב של ProLiant BL e-Class כולל שני כבלי חשמל כמקורות מתח ז"ח יתירים. אם יש צורך לנתק את אספקת החשמל לצורך מתן שירות, נתק את כל חיבורי החשמל, מהקיר או מהמחברים בגב המארז.



זהירות: בעת טיפול ברכיבים שאינם תומכים בחיבור חם, עליך לכבות את מחשבי הלהב ו/או המארזים ומחשבי הלהב. עם זאת, ייתכן שיהיה צורך להשאיר את מחשבי הלהב דולקים בעת ביצוע פעולות אחרות, כגון החלפת חיבורים חמים או איתור תקלות.



זהירות: הגן על הציוד מפני תנודות בעוצמת המתח והפרעות זמניות בוויסות התקן אל-פסק (UPS). התקן זה מגן על החומרה מפני נזק שנגרם על-ידי נחשולי מתח ומפני שינויים חדים במתח, ומאפשר למערכת להמשיך לפעול בזמן הפסקת חשמל.



זהירות: הקפד לוודא שהציוד מוארק כהלכה, לפני שתתחיל בהליך ההתקנה. פריקה אלקטרוסטטית הנובעת מהארקה לא תקינה עלולה לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים. לקבלת מידע נוסף, ראה נספח ב', "פריקת חשמל סטטי".



זהירות: אין לנתק את אספקת החשמל לפני שהחלק החלופי מוכן להתקנה. יש להשאיר את אספקת החשמל שנכשלה במערכת כדי לאפשר זרימת אוויר תקינה שתמנע חימום יתר של המערכת בזמן פעולתה.

## הכנה לפריסת התוכנה

כדי להתכונן לפריסת התוכנה, תחילה עליך להתקין את Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה) או שיטת פריסה אחרת. שיטות פריסה אלה מתוארות בפרק 5, "פריסה וניהול".

## (ערכת פריסה מהירה) Rapid Deployment Pack

כדי לפרוס את מחשבי הלהב באמצעות ערכת הפריסה המהירה, ודא שברשותך שרת DHCP להקצאת כתובות IP, שרת פריסה (יכול להיות חלק מהמערכת של שרת DHCP), ותקליטור הפריסה המהירה המצורף למארז.

#### שיטת פריסה חלופית

אם אינך משתמש בערכת הפריסה המהירה, השתמש בתשתית הפריסה המועדפת עליך. מחשבי להב כוללים כרטיסי ממשק רשת (NIC) התומכים ב-PXE (כרטיס ממשק הרשת הראשון בלבד), ותומכים בכונן תקליטורים מסוג USB הניתן לאתחול ובכונני תקליטונים מסוג usb (המחוברים דרך מתאם האבחון).

### תכולת האריזה

**חשוב:** כל רכיבי החומרה של מתקן המסד, הדרושים להתקנת מארז הלהב ProLiant BL e-Class במסד של HP, של קומפאק או של צד שלישי, כלולים עם המארז. עבור מסדי Telco, ניתן להשיג ערכה אופציונלית נפרדת עם רכיבי חומרה להתקנת מסד של Telco.

לקבלת מידע מפורט לגבי אפשרויות ותשתיות פריסה, עיין במאמר על  $HP\ ProLiant\ BL\ e-Class\ System\ Installation\ and$  ב- $Documentation\ CD$  ב-Planning

#### מארז הלהב

: מגיע עם הרכיבים הבאים ProLiant BL e-Class מארז הלהב של

- שני ספקי כוח וכבלי חשמל יתירים התומכים בחיבור חם.
  - ארבעה מאווררים יתירים התומכים בחיבור חם
    - לוחות עיוורים של מחשב להב
- ProLiant BL עבור שרתי ProLiant Essentials Foundation Pack
- רכיבי חומרה של מתקן המסד עבור מסדים של HP, קומפאק וספקי צד שלישי.
  - (Null-modem) כבל טורי מוצלב תקני



זהירות: התקן תמיד מחשב להב או לוח עיוור של מחשב להב בכל אחד מהתאים של מחשבי הלהב, כדי לשמור על זרימת אוויר וקירור תקינים. זרימת אוויר לא תקינה עלולה לגרום לנזק תרמי.



זהירות: אין לנתק את אספקת החשמל לפני שהחלק החלופי מוכן להתקנה. יש להשאיר את אספקת החשמל שנכשלה במערכת כדי לאפשר זרימת אוויר תקינה שתמנע חימום יתר של המערכת בזמן פעולתה.

### חומרת מתקן המסד

האיור והטבלה הבאים מציגים את חומרת מתקן המסד הסטנדרטי (עבור האיור והטבלה איור וחפקי צד שלישי), המשווקים יחד עם מארז הלהב של HP, קומפאק וספקי צד שלישי), המשווקים יחד עם מארז הלהב ProLiant BL e-Class

**חשוב:** אין לשלוח את מחשבי הלהב והמארז בתוך המסד בלי להתקין תחילה את התושבת למשלוח מארז e-Class (מק"ט PH555A). אי-שימוש בתושבת למשלוח עלול לגרום נזק למחשב הלהב ו/או למארז, ולבטל את תוקף האחריות. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לערכה האופציונלית.



חומרה סטנדרטית של מתקן המסד

תיאור	פריט
מסילות המסד (2, שמאלית וימנית)	0
שקית ברגים	0
תבנית מסד המארז	לא מוצג

מסילות המסד כוללות את התכונות הבאות:

- עומק מתכוונן, בין 61 סיימ ל-91 סיימ
  - מחוון עומק, גלוי במרכז המסילה
- סימוני "L" ו-"R" לזיהוי מסילות המסד השמאלית והימנית (מהחלק הקדמי של המסד).

## מחשבי להב

מחשבי להב מגיעים באריזות של מחשב אחד או עשרה מחשבי להב.

#### מתג החיבור

פתרון HP CCI תומך במתג חיבור המתחבר לחלק האחורי של המארז, כמוצג להלן.



חלק אחורי של מארז עם מתג חיבור מותקן

## לוח גישורים RJ-45 אופציונלי



חלק אחורי של מארז שבו מותקן לוח גישורים RJ-45

## שירות התקנה אופציונלי

באפשרותך לבחור שחברת HP תתקין עבורך את פתרון תשתית הלקוח המשולב של HP CCI) HP). שיטה זו תסייע להבטיח ביצועיים מיטביים מההתחלה, ויש לה ערך רב במיוחד בסביבות עבודה קריטיות לעסקים. פנה לנציג החשבון שלך ב-HP לקבלת מידע מפורט יותר ומחירים.

# התקנה וחיבור כבלים בפתרון HP CCI

פרק זה כולל את ההליכים הבאים:

- התקנת מגש החיבור במארז
- מדידה באמצעות תבנית המסד
  - התקנת מסילות המסד
  - התקנת המארז במסד
- HP CCI חיבור הכבלים בפתרון
  - זיהוי מחברי מגש החיבור
    - חיבור הכבלים במארז
      - HP CCI הדלקת פתרון
        - HP CCI כיבוי פתרון
        - כיבוי מחשב להב
          - כיבוי המארז
        - התקנת מחשב להב
        - הסרת מחשב להב
  - התקנת רכיבי זיכרון נוספים ■
- חיבור מתאם האבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי

## התקנת מגש החיבור

לפני התקנת מגש החיבור במארז, עליך לקנות מגש חיבור אופציונלי. המודול Integrated Administrator נכלל במגש החיבור.



הליך זה זהה בכל מגשי החיבור.


להתקנת מגש החיבור:

1. לחץ על התפס הסגול כדי לשחרר ספק מתח אחד התומך בחיבור חם 🚺.



צבע סגול מציין רכיבים התומכים בחיבור חם.

- 2. פתח את הידית 2
- 3. החלק את ספק המתח אל מחוץ למארז




הסרת ספק מתח התומך בחיבור חם

4. חזור על צעדים 1 עד 3 להסרת ספקי המתח האחרים התומכים בחיבור חם.

- .5 לחץ על לחצני השחרור של מגש החיבור 🕡.
- 6. משוך את ידיות המפלט הכחולות לכיוון החלק האחורי של המארז 🖸.



צבע כחול מציין רכיבים בעלי נקודת מגע פנימית.



#### משיכת ידיות המפלט של מגש החיבור

- .1 הכנס את מגש החיבור למארז
- 8. סובב את ידיות מגש החיבור למצב נעול ②.



הכנסת מגש החיבור ונעילת ידיות מגש החיבור (מתג חיבור מוצג)

- 9. התקן את ספק המתח התומך בחיבור חם 0.
  - .10 סגור את ידיות ספק המתח 🕗.



התקנת ספק מתח התומך בחיבור חם

#### מדידה באמצעות תבנית המסד

באמצעות תבנית המסד, תוכל לזהות את הקדחים המתאימים להכנסת הלשוניות לתומכים האנכיים של המסד. השתמש בעיפרון כדי לסמן את הקצוות העליונים והתחתונים של תומכי המסד בתבנית המסד, שתגדיר את מיקום המסילות התומכות במארז.


כדי להשתמש בתבנית המסד להגדרת המרווח והמיקום הרצויים עבור המארז :

- 1. עמוד בחזית המסד, ואתר את הצד הקדמי של תבנית המסד.
- החל מהחלק העליון של הפריט האחרון שהותקן, הדק את תבנית המסד אל חזית המסד על-ידי החלקת שתי לשוניות הדחיפה לקדחים בתומכי המסד.



אזהרה: לפני התקנת המוצר ואחריה, יש לוודא שהמסדים יציבים במידה מספקת. אם אתה מתקין מארז במסד ריק, עליך להתקין את המארז בחלק התחתון של המסד, ולהתקדם כלפי מעלה עם מארזים נוספים, בהתאם לצורך.

חשוב: התאם את תבנית הקדח בתבנית המסד לקדחים שבתומכי המסד.




מדידה באמצעות תבנית המסד

3. מקם את תבנית המסד כך שדפנותיה יהיו אנכיים לדפנות המסד.

**חשוב:** סימני שנתות על תומכי המסד יסייעו לך לשמור על יישור תבנית המסד.

- 4. השתמש בעיפרון לסימון האות "M" במסד, במיקומים שבהם של הכניס את מסילות המסד  $oldsymbol{1}$ .
- .5 על-גבי המסד, סמן את הקצוות העליונים והתחתונים של תבנית המסד. פעולה זו תסייע לך לכוון ולהתאים את תבנית המסד למארז הבא ②.



#### סימון המסד להתקנת מארז


- 6. הסר את תבנית המסד מהחלק הקדמי של המסד, ועבור לגב המסד.
  - .7 אתר את הצד האחורי של תבנית המסד.
  - 8. חזור על צעדים 2 עד 5 בחלק האחורי של המסד.



שמור על תבנית המסד לשימוש עתידי.

## התקנת מסילות המסד

- 1. מדוד את עומק המסד.
- 2. ודא שתפס נעילת המסילה נמצא במצב לא נעול 🚺.
- .3 לחץ על לשונית הנעילה של מסילת המסד כדי לשחרר אותה
- 4. התאם את מסילת המסד לעומק המסד, כאשר המספרים על מסילת המסד מדריכים אותך 3. עומק המסד מתוצרת קומפאק (29 אינץ׳) מסומן בבירור על גבי מסילות המסד.



שחרור וכוונון מסילת מסד

**חשוב:** המספרים על מסילת המסד מאפשרים כוונון כללי של עומק המסד. ייתכן שיהיה צורך להדק את מסילת המסד כדי להבטיח התאמה מלאה.

5. הכנס למסד את הקצה האחורי של מסילת המסד הימנית, לפי הסימונים שסימנת במהלך המדידה עם התבנית.




על מסילות המסד מופיעים הסימונים "L" ו-"R" לזיהוי מסילות המסד על מסילות והימנית (מהחלק הקדמי של המסד).



הכנסת החלק האחורי של מסילת המסד

- 6. דחף את מסילת המסד הנטענת באמצעות קפיץ לכיוון החלק האחורי של המסד ₪.
- באמצעות הסימנים שיצרת במהלך המדידה עם התבנית, כוון את החלק הקדמי של מסילת המסד לקדחים, שחרר את המסילה ואפשר לה להינעל במקומה
  - .8 נעל את תפס הנעילה 3



הכנסת החלק הקדמי של מסילת המסד ונעילת תפס הנעילה



זהירות: יש להתקין את מסילות המסד בצורה חזקה ככל האפשר. התאמה לא נכונה של המסילה עשויה לגרום נזק לציוד.

לאחר שמסילת המסד הימנית הותקנה, התקן את מסילת המסד השמאלית באותו אופן.


## התקנת המארז במסד

המארז מגיע עם בורגי פרפר בשני גדלים שונים:

- בורגי פרפר בגודל 10-32 עם דיסקיות לבנות בצורת משושה, התואמים למסילות תוצרת קומפאק ולחלק מהמסילות של HP ושל ספקי צד שלישי.
- בורגי פרפר בגודל M6 עם דסקיות שחורות בצורת משושה, התואמים לחלק מהמסילות של ספקי צד שלישי, הדורשות גדלים מטריים.


#### : כדי להחליף בורג פרפר

- 1. משוך את בורג הפרפר החוצה 🛈.
- 2. הברג לשחרור בורג הפרפר **2** כאשר אתה מחזיק את הדיסקית המשושה.
  - .3 הסר את בורג הפרפר והדיסקית המשושה



הסרת בורג הפרפר והדיסקית המשושה

- 4. החזר את הדיסקית המשושה לחלק האחורי של הקדח במארז 🚺.
  - .5 הכנס את הבורג, דרך הקדח, למארז.
  - 6. לחץ על ראש הבורג כלפי פנים, כך שהקפיץ יידחס במלואו 🙋.
- 7. הברג את הדיסקית המשושה על מוט הבורג, עד שתעבור את כל פסי ההברגה ותתחבר לבית בורג הפרפר **3**.



החזרת בורג הפרפר, הקפיץ והדיסקית המשושה למקומם

.8 חזור על צעדים 1 עד 7 עבור בורגי הפרפר האחרים.



אזהרה: כדי להפחית משקל, לפני התקנת המארז במסד, הסר את שני ספקי הכוח התומכים בחיבור חם.




אזהרה: לפחות שני אנשים צריכים להרים יחד את המארז לתוך המסד. בעת התקנת המארז במסד מעל גובה החזה, יש להיעזר באדם שלישי, שיכוון את המארז לתוך המסילות, בעוד שני אנשים אחרים תומכים במשקל המארז.



זהירות: אין להסיר את המארז מהמסד באמצעות בורגי הפרפר. יש להשתמש בידיות הממוקמות מעל בורגי הפרפר.

להתקנת המארז בתוך המסד:

- 1. התקן את מגש החיבור. עיין בסעיף ״התקנת מגש החיבור״ בפרק זה.
  - .2 עמוד ליד החלק הקדמי של המסד.
- 3. כוון את החלק התחתון של המארז לחלק העליון של מסילות המסד.
  - 4. החלק את המארז במלואו לתוך המסד 🚺.
  - 5. הדק את בורגי הפרפר כדי לחזק את המארז במסד 🗿.



התקנת המארז במסד

# חיבור הכבלים בפתרון HP CCI

פתרון HP CCI אינו מצריך שימוש בכבלים פנימיים. חיבור הכבלים החיצוני מושג באמצעות מתג החיבור המותקן במוצר.

: ההליך לחיבור המארז כולל את הצעדים הבאים


- זיהוי מחברי מתג החיבור
- חיבור כבלי מארז הלהב

## מחברי מתג החיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE

שמגיעים שמגיעים 10/100 Ethernet מתג חיבורי אחיבור מ-40 חיבור מעמצם מתג מתג מחברי אורי מסוג RJ-45 Gigabit Ethernet ממחשבי הלהב לארבעה מחברי

מודול Integrated Administrator נכלל במתג החיבור.





מחברי מתג החיבור

מיקום	תיאור	פריט
מתג חיבור	B במתג Gigabit Ethernet מחבר 26	0
מתג חיבור	B במתג Gigabit Ethernet מחבר 25 ביציאת	0
Integrated Administrator מודול	מחבר ניהול Integrated Administrator *(10/100 Ethernet)	0
Integrated Administrator מודול	*(טורי) Integrated Administrator מחבר מסוף	4
Integrated Administrator מודול	*מחבר קישור המארז (RJ-45) – שמור	6
Integrated Administrator מודול	*מחבר קישור המארז (RJ-45) – שמור	6
מתג חיבור	A במתג Gigabit Ethernet מחבר 26 ביציאת	0
מתג חיבור	A במתג Gigabit Ethernet מחבר 25 ביציאת	8
.Integr	ated Administrator פריטים אלה מציינים מחברים במודול*	

## לוח גישורים RJ-45 אופציונלי

לוח הגישורים RJ-45 פועל כמעבר Ethernet עמיד בפני תקלות עבור מיפוי של אחד לאחד בין כל כרטיס ממשק רשת בכל מחשבי הלהב לאחת מ-40 יציאות RJ-45 הנמצאות בחלק של לוח גישורים זה, המותקן על-גבי מגש.



חלק אחורי של מארז שבו מותקן לוח גישורים RJ-45

פריט	תיאור	מיקום
0	20 NIC 1 עבור תא מחשב להב RJ-45	לוח גישורים RJ-45
9	20 NIC 2 עבור תא מחשב להב RJ-45	לוח גישורים RJ-45
0	Integrated Administrator מחבר ניהול *(10/100 Ethernet)	Integrated מודול Administrator
4	*(טורי) Integrated Administrator מחבר מסוף	Integrated מודול Administrator
•	*מחבר קישור המארז (RJ-45) (שמור)	מודול Integrated Administrator
6	*מחבר קישור המארז (RJ-45) (שמור)	מודול Integrated Administrator
0	מחבר RJ-45 עבור תא מחשב להב 1 NIC 1	RJ-45 לוח גישורים
8	מחבר RJ-45 עבור תא מחשב להב 2 RJ-45	לוח גישורים RJ-45

## חיבור הכבלים במארז



זהירות: אין לחבר התקנים חיצוניים למחברי קישור המארז (RJ-45), אלא אם כן ההתקן מצוין כהתקן נתמך ב-Quickspecs. חיבור התקן חיצוני שאינו נתמך למחברי קישור מארז (RJ-45) עלול לגרום נזק להתקן החיצוני.

כדי לחבר בכבל מארז להב מסוג ProLiant BL e-Class שכבר מותקן במסד:

- 1. לקבלת גישה וקביעת תצורה של Integrated Administrator באופן מקומי, חבר התקן לקוח (שבו פועלת תוכנה להדמיית מסוף VT-100) למחבר מסוף סוף Integrated Administrator באמצעות כבל טורי מוצלב תקני (null-modem) (המסופק יחד עם המארז). לקבלת גישה וקביעת תצורה של Integrated Administrator באמצעות הרשת, חבר את Integrated Administrator לרשת הניהול.
  - 2. חבר את מחברי הרשת של מחשב הלהב לרשת שלך
  - □ במתג החיבור, ודא שלפחות אחד ממחברי uplink מחובר בכבל. כל כרטיס ממשק רשת (NIC) של מחשב להב ניתן לניתוב לכל אחד ממחברי Uplink. עם זאת, מאחר שכברירת מחדל רק NIC 1 תומך ב-EXE בכל מחשב להב, מומלץ להשתמש ביציאה 25 או ביציאה PXE של מתג A עבור פונקציות PXE.
  - □ בלוח הגישורים RJ-45, ודא שהכבלים מחוברים לכל מחשב להב שבכוונתך להתקין במארז. רק מחבר NIC 1 RJ-45 עבור כל מחשב להב מספק קישוריות התומכת ב-PXE כברירת מחדל.
    - 3. חבר כבל מתח ז"ח לכל ספקי הכוח התומכים בחיבור חם.




זהירות: המארז יידלק ברגע שכבל מתח ז"ח יחובר למקור חשמל ולספק כוח.

4. אגד יחד את כבלי הרשת והחשמל, ונתב אותם לכיוון הקצה החיצוני של המסד.



חיבור הפתרון בכבלים למתג החיבור



חיבור הפתרון בכבלים ללוח הגישורים RJ-45

**חשוב:** הקפד לנתב את הכבלים למארז בדרך שתאפשר גישה מהירה ונוחה למחבר המסוף המיועד להתקן לקוח, כגון מחשב נייד.

.5 חזור על צעדים 1 עד 4 עבור כל מארז מחשב להב שהתקנת.

#### כבל טורי מוצלב תקני (Null-Modem)

אם אתה מחבר בכבל התקן טורי, כגון מחשב נייד, למחבר המסוף ב-Integrated Administrator, הקפד להשתמש בכבל טורי מוצלב תקני המסופק יחד עם המארז ולא בכבל ישיר. השתמש בטבלה הבאה כדי לקבוע את המפרטים של כבל זה.

תרשים חוטי הכבל עבור כבל טורי מוצלב תקני (Null-Modem)			
DB-25 פין	פין 9-DB	eין EM	שם אות
3	2	3	TxD
2	3	2	RxD
5	8	7	RTS
4	7	8	CTS
7	5	5	GND
20	4	6	DSR
20	4	1	CD
6 & 8	1 & 6	4	DTR
3	2	3	TxD

# התקנת מחשב להב



זהירות: פריקת חשמל סטטי עלולה להזיק לרכיבים אלקטרוניים. הקפד להתחבר להארקה לפני שתתחיל בהליך ההתקנה. לקבלת מידע נוסף, ראה נספח ב', "פריקת חשמל סטטי".

#### להתקנת מחשב להב:

- קבע את תצורת החומרה ואת תהליך הפריסה. ראה פרק 5, "פריסה וניהול".
- 2. התקן או שדרג זיכרון לפני התקנת מחשבי להב במארז. עיין בסעיף יהתקנת רכיבי זיכרון נוספיםיי בפרק זה.




**זהירות:** התקן תמיד בתאים מחשבי להב או לוחות עיוורים של מחשבי להב. ניתן לשמור על זרימת אוויר תקינה רק כאשר התאים מאוכלסים. תאים שאינם מאוכלסים עלולים לגרום להפרעה בתהליך הקירור ולנזק תרמי.

- 3. הסר את הלוח העיוור של מחשב הלהב:
- א. לחץ על לשוניות המפלט בלוח העיוור של מחשב הלהב 🚺.
- . ב. הסט את הלוח העיוור של מחשב הלהב אל מחוץ לתא



הסרת לוח עיוור של מחשב אישי בעל תא אחד



הסרת לוח עיוור של מחשב אישי בעל חמישה תאים

שמור על הלוח העיוור של מחשב הלהב לשימוש עתידי.



**חשוב:** לפני שתתקין מחשבי להב בפעם הראשונה, הגדר את תצורת החומרה ואת תהליך הפריסה. ראה פרק 5, "פריסה וניהול".

- 4. התקן את מחשב הלהב:
- א. התאם את מחשב הלהב לתא מחשב הלהב במארז, והסט חלקית את הלהב לתוך המארז.
  - ב. לחץ על תפס השחרור 🛈 בלהב.
    - ג. משוך את ידית המפלט 🗷.



פתיחת הידית לשליפת הלהב



זהירות: מחשב הלהב בנוי כך שיתאים לכניסה בכיוון אחד בלבד לתא. אם מחשב הלהב אינו מחליק בקלות לתוך התא, ודא שהכיוון שלו נכון.

- ד. החלק פנימה את מחשב הלהב, עד שידית המפלט תינעל על המארז ה. **ה**
- ה. סגור את ידית המפלט עד שתשמע נקישה שתציין כי מחשב הלהב ממוקם כראוי **2**.



התקנת מחשב להב

חשוב: התקן מחשב להב עבור כל הלוחות העיוורים שהסרת.

.5 חזור על צעדים 2 עד 4 עבור כל מחשב להב שברצונך להתקין.

# הדלקת פתרון HP CCI

ברגע שתחבר כבל מתח ז״ח לספק מתח התומך בחיבור חם בלוח האחורי, המארז יידלק. כל מחשבי הלהב המותקנים במארז יידלקו אף הם, בזה אחר זה, במרווחי זמן של כשנייה אחת. חבר את ספק המתח השני למטרת יתירות.

ברגע שתסיר לוח עיוור של מחשב להב ותתקין מחשב להב בלוח הקדמי של המארז, מחשב הלהב יידלק.

# כיבוי פתרון HP CCI

ניתן לכבות מחשב להב אחד או יותר, או את המארז כולו.

### כיבוי מחשב להב

כדי לכבות מחשב להב:


1. ודא שמחשב הלהב אינו פעיל.

לקבלת מידע ספציפי אודות נורת מחשב הלהב, ראה נספח ה', "נורות ומתגים".

- 2. אם מחשב הלהב פעיל, דווח על כך למשתמשים, והפסק את פעולת היישומים בהתאם לצורך.
- 3. כבה את מערכת ההפעלה. פעולה זו עשויה לכבות את מחשב הלהב.
- 4. אם מחשב הלהב עדיין דולק, כבר את מחשב הלהב באחת מהדרכים הבאות:

Integrated Administrator באמצעות
או
לחיצה על מתג ההפעלה שבחזית מחשב הלהב

**חשוב:** עיין במדריך למשתמש של HP ProLiant BL e-Class Integrated כדי להדליק את מחשב הלהב באמצעות Administrator .Integrated Administrator



כיבוי מחשב להב

כדי לבצע כיבוי **חירום** של מחשב להב, לחץ על מתג ההפעלה של הלהב במשך ארבע שניות בלי להרפות.



**זהירות**: ביצוע כיבוי חירום במחשב להב עלול לגרום לאובדן נתונים שלא

#### כיבוי המארז

כדי לבצע כיבוי הדרגתי של המארז ושל כל מחשבי הלהב, לחץ על מתג ההפעלה של המארז. אם אתה משתמש במערכת ההפעלה חלונות XP של מיקרוסופט, המארז יבצע באופן אוטומטי כיבוי מדורג של כל מחשבי הלהב, ולאחר מכן ינתק את אספקת המתח מהמארז.

כדי לבצע כיבוי **חירום** של המארז ושל מחשבי הלהב בו-זמנית, לחץ על מתג ההפעלה של המארז במשך ארבע שניות בלי להרפות.



**זהירות:** ביצוע כיבוי חירום במארז להב עלול לגרום לאובדן נתונים שלא נשמרו בכל מחשבי הלהב.

## הסרת מחשב להב

#### להסרת מחשב להב:

- .1 לחץ על תפס השחרור 🕡.
- .2 משוך את ידית המפלט 2
- .3 הוצא את מחשב הלהב מהמארז



הסרת מחשב להב

## התקנת רכיבי זיכרון נוספים


מחשבי להב תומכים בתכונות הזיכרון הבאות:

- לא רשום SODIMM DDR 333 לא רשום
- www.hp.com :HP באתר האינטרנט של *QuickSpecs* למידע נוסף, עיין ב
- זיכרון מערכת של 32 MB (הניתן להרחבה ל- 32 MB) ו (32 MB של זיכרון מערכת שמור לשימוש במעבד בלבד)
  - שני חריצי SODIMM

#### להתקנת רכיבי SODIMM במחשב להב:

- 1. כבה את מחשב הלהב. עיין בסעיף "כיבוי מחשב הלהב" בפרק זה.
- 2. הוצא את מחשב הלהב מהמארז. עיין בסעיף ״הסרת מחשב הלהב״ בפרק זה.
  - .3 הנח את מחשב הלהב על משטח יציב שאינו מוליך.
  - 4. אתר את החריצים בשקע SODIMM במחשב הלהב.
    - חריצים בשקע SODIMM ⊓
    - SODIMM חריצים בשקע □


**חשוב:** רכיבי SODIMM מותקנים כשהם הפוכים זה לזה. אם התוויות של SODIMM 2 פונות כלפי מעלה, ככל הנראה התוויות של SODIMM 2 פונות כלפי מטה.



חריצים בשקע SODIMM


#### חשוב: שלב 5 רלוונטי רק כאשר ברצונך לשדרג רכיבי SODIMM.

- : הסר את ה-SODIMM הקיים
- א. שחרר את התפסים בכל אחד מצידי חריץ 1 SODIMM 1
  - ב. הוצא את רכיב ה-SODIMM ממחשב הלהב **②**.



הסרת רכיב SODIMM

- : SODIMM 1 התקן את 6
- את החריץ ב-SODIMM ללשונית בשקע SODIMM א. התאם את החריץ ב-SODIMM לשקע בזווית קלה  $\odot$
- ב. לחץ על SODIMM בכיוון הלוח, וודא שממוקם היטב ושהתפס נתפס במקומו 2



התקנת רכיב SODIMM

. SODIMM 2 שני בחרץ אוני אני להתקנת רכיב להתקנת לא אור אני לא סוור 7

## חיבור כרטיס אבחון גרפי ומתאם אבחון

התקן את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי בלוח המערכת של מחשב הלהב כדי להפעיל וידאו.

חבר מתאם אבחון למחבר האבחון בחלק הקדמי של מחשב הלהב כדי לחבר ציוד היקפי, כגון מקלדת, מסך, עכבר, כונן תקליטונים מסוג USB או כונן תקליטורים מסוג USB.

**חשוב:** ניתן להוסיף התקנים היקפיים בשיטה החמה באמצעות מתאם האבחון, אם ההתקנים תומכים בחיבור חם. מאחר שהתקני PS/2 אינם תומכים בטכנולוגיית החיבור החם, הפעל מחדש את מחשב הלהב לאחר חיבור מתאם האבחון. התקני USB תומכים בחיבור חם, ואינם דורשים הפעלה מחדש של מחשב הלהב לאחר החיבור.


כדי להתקין את כרטיס האבחון הגרפי ואת מתאם האבחון:

- 1. כבה את מחשב הלהב. עיין בסעיף ייכיבוי מחשב הלהביי בפרק זה.
- 2. הסר את מחשב הלהב. עיין בסעיף ייהסרת מחשב הלהביי בפרק זה.
- הנח את מחשב הלהב על משטח שטוח והתקן את כרטיס האבחון הגרפי בשקעים.



התקנת כרטיס אבחון גרפי אופציונלי

- 4. התקן את הלהב במארז. עיין בסעיף "התקנת מחשב להב" בפרק זה.
  - 5. הכנס את מתאם האבחון למחבר האבחון במחשב הלהב ₪.
  - 6. הדק את בורגי הפרפר המחזקים את מתאם האבחון למקומו 💽.



חיבור מתאם האבחון

השתמש באיור ובטבלה שלהן כדי לזהות את המחברים במתאם האבחון.



מחברים במתאם האבחון

פריט	תיאור
0	PS/2 מחבר לעכבר
0	USB 1.1 #2
3	מחבר טורי
4	PS/2 מחבר למקלדת
6	USB 1.1 #1
6	מחבר וידאו

# פריסה וניהול

۱۵	רק זו	: מספק מידע בנושאים הבאים
	סק	ירה כוללת של השיטות הזמינות לפריסת תוכנה במחשבי להב
		פריסה אוטומטית באמצעות Rapid Deployment Pack (ערכת פריסה מהירה)
		שיטות פריסה חלופיות
		מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי
	תי	אור תוכנת התצורה וכלי העזר הנתמכים על-ידי פתרון HP CCI
		מערכות הפעלה נתמכות
		(F10) (הגדרות המחשב) (Computer Setup כלי העזר
		ROMPaq כלי העזר
		(זיכרון הבזק ROM מרחוק) Remote ROM Flash
		ProLiant BL e-Class Integrated Administrator
		HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות (HP)
		כלי ניהול וכלי עזר עבור מתג החיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE

## אפשרויות פריסה של מחשב הלהב

מחשבי הלהב מתוכננים לפריסה מהירה ומותאמים במיוחד להתקנת תוכנה מבוססת רשת והגדרתה ללא השגחה (headless). ערכת הפריסה המהירה היא בחירה אופטימלית עבור מחשבי להב, והיא מאיצה את קביעת התצורה של מחשבי להב מעטים או רבים מתוך מסוף פריסה גרפי נוח לשימוש המופעל מרחוק. כרטיס ממשק רשת (NIC) התומך ב-PXE (רק הכרטיס הראשון), וכן תומכים בכונני תקליטונים מסוג USB הניתנים לאתחול ובכונני תקליטורים מסוג USB המותקנים במחשב הלהב, מאיצים אף הם את השימוש בשיטות פריסה אחרות.

## פריסה אוטומטית באמצעות Pack פריסה אוטומטית באמצעות (ערכת פריסה מהירה)

ערכת הפריסה המהירה (RDP) משלבת שני מוצרים רבי עוצמה:
Altiris Deployment Solution (פתרון הפריסה של Altiris Deployment Solution)
ו-ProLiant Integration Module) (מודול משולב של ProLiant Integration Module). הממשך למסוף RDP מאפשר לבצע פעולות אינטואיטיביות של גרירה ושחרור אינטואיטיביים, כגון סקריפטים ותמונות, לפריסת מערכות הפעלה ויישומים במחשבי להב מרובים בו-זמנית. ערכת הפריסה המהירה כוללת גם תכונות מתקדמות המאפשרות זיהוי ותצוגה של מחשבי להב, במיקומם הפיזי במסד, במארז ובתאים. באפשרותך להגדיר את מסוף הפריסה להתקנה אוטומטית של תצורות מוגדרות מראש במחשבי להב שהותקנו זה לתתקנה.

לקבלת מידע נוסף אודות ערכת הפריסה המהירה, פנה לספק המורשה, עיין בתקליטור הפריסה המהיר המצורף למארז, או בקר באתר האינטרנט הבא : www.hp.com/servers/rdp

## שיטות פריסה חלופיות

מחשבי להב כוללים כרטיס ממשק רשת (NIC) התומכים ב-PXE (הכרטיס הראשון בלבד), התומכים בכונני תקליטונים ותקליטורים מסוג USB, במקלדת, וכן במסך ובעכבר המחוברים באמצעות מתאם האבחון. תכונות אלה מאפשרות לך להשתמש בשיטות פריסה עם השגחה, מבוססות רשת או מקומיות, לאתחול והתקנת התוכנה במחשבי להב.

## מתאם אבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי

מתאם האבחון וכרטיס האבחון הגרפי האופציונלי מאפשר ניהול ופיקוח על תקינות המערכת באופן מקומי, על-ידי חיבור התקנים היקפיים ישירות למחשב הלהב. באמצאות מתאם האבחון וכרטיס אבחון גרפי אופציונלי, באפשרותך:

- להציג הודעות על אירועים במחשב הלהב (ראה סעיף ״הודעות על אירועים במחשב להב״ בפרק זה).
- לבצע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב הלהב (ראה סעיף ״ביצוע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב להב״ בפרק זה).
  - להציג מידע תוכנה במהלך הפריסה.

לקבלת הוראות לחיבור מתאם האבחון וכרטיס האבחון הגרפי האופציונלי, ראה פרק 4, ייהתקנה וחיבור כבלים בפתרון HP CCIי.

**חשוב:** ניתן להוסיף התקנים היקפיים בשיטה החמה באמצעות מתאם האבחון, אם ההתקנים תומכים בחיבור חם.

## תכונות מחשב הלהב ותוכנות נתמכות

תהליך קביעת התצורה של מחשב להב כולל התקנת מערכת הפעלה, יישומים ודרייברים אופטימליים.

ערכת הפריסה המהירה מאפשרת לך לזהות ובאופן אוטומטי את החומרה ולקבוע את תצורתה וכן להתקין דרייברים אופטימליים.

## מערכות הפעלה נתמכות

מחשבי הלהב תומכים במערכת ההפעלה חלונות XP Professional SP1a של מיקרוסופט או גרסה מתקדמת יותר.

# כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)

באמצעות כלי העזר (F10) (הגדרות המחשב) ניתן לבצע פעולות לקביעת תצורה ולהציג מידע אודות התצורה של מחשב הלהב. מחשב הלהב מגיע כשתצורתו מוגדרת מראש, והוא אינו דורש אינטראקציה עם מחשב הלהב מגיע כשתצורתו מוגדרת מראש, והוא הגדרות ברירת המחדל. Computer Setup אלא אם כן ברצונך לשנות את הגדרות ברירת המחדל. הטבלה הבאה מציגה את אפשרויות התפריטים של Computer Setup:

לקבלת גישה לכלי העזר (F10) Computer Setup התקן את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי ואת מתאם האבחון, יחד עם מקלדת ומסך בלהב שאליו ברצונך לגשת, והקש על מקש **F10** במהלך האתחול.

Computer Setup (F10) עבור משתמשי מסוף מרוחק, ניתן לגשת לכלי העזר (ניתן מחדש מסוף מרוחק, ניתן לגשת באמצעות באמצעות Integrated Administrator באמצעות ; Integrated Administrator הקש על מקש (מפט). עיין ב*מדריך למשתמש HP ProLiant BL e-Class Integrated* לקבלת פרטים. Administrator



Esc מקשי הפונקציות במסוף המרוחק נגישים על-ידי הקשה על מקש מקשי הפונקציות במסוף מספרים 1 עד 0 כחלופה למקשים F1 עד 1 נגיש על-ידי הקשה על Esc ולאחר מכן 1 נגיש על-ידי הקשה על Esc ולאחר מכן 1 נגיש על-ידי הקשה על Esc ולאחר מכן 1 ולאחר מכן 1

ניתן גם לנהל מרחוק את מידע התצורה של מחשב הלהב באמצעות System Software Manager (SSM) (מנהל תוכנת המערכת). למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא : www.hp.com/go/ssm

י וועוו אוניו	Computer So (הגדרות המח	(1 10) (20
ותרת	אפשרות	תיאור
(קובץ) File	System Information	:פירוט
	(מידע מערכת)	• שם המוצר
		סוג/מהירות/דירוג המעבד ●
		גודל זיכרון המטמון (L1/L2) ∙
		• גודל/מהירות הזיכרון המותקן
		<ul> <li>כתובת MAC משולבת לכרטיס ממשק רשת 1 משובץ מופעל</li> </ul>
		<ul> <li>כתובת MAC משולבת לכרטיס ממשק רשת 2 משובץ מופעל</li> </ul>
		ROM ● המערכת (כולל שם משפחה וגרסה)
		• מספר סידורי של המארז
		• מספר נכס
		CMS מהדורת • (Transmeta Code Morphing Software)
		● שם מסד
		שם מארז ●
		דגם מארז •
	(אודות) About	הצגת הצהרת זכויות יוצרים.
	Set Time and Date (הגדרת תאריך ושעה)	הגדרת תאריך ושעה במערכת.
	Save to Diskette (שמירה לתקליטון)	שמירת תצורת המערכת, כולל CMOS, בקובץ CPQsetup.txt הנשמר בתקליטון 1.44 MB או בהתקן USB Drive Key.
	Restore from Diskette (שחזור מתקליטון)	שחזור תצורת המערכת מתקליטון או מהתקן USB Drive Key.

. עשויה להשתנות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב Computer Setup

המשך

(המשך) (F10) (הגדרות המחשב) (Computer Setup כלי העזר		
כותרת	אפשרות	תיאור
File (קובץ) (המשך)	Set Defaults and Exit הגדרות ברירת מחדל ויציאה)	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, כולל מחיקה של כל הסיסמאות שהוגדרו.
	Ignore Changes and Exit (התעלם משינויים ויציאה)	יציאה מהגדרות המחשב ללא החלה או שמירה של השינויים.
	Save Changes and Exit (שמירת שינויים ויציאה)	שמירת שינויים בתצורת המערכת ויציאה מהגדרות המחשב.
אחסון	Device Configuration (תצורת התקנים)	הצגת רשימה של כל התקני האחסון המותקנים הנשלטים על-ידי ה-BIOS.
		עם בחירה בהתקן, יוצגו לגביו מידע מפורט והאפשרויות שהוא מציע.
		(מצב העברה) (התקני IDE מצב העברה) (דמקני Transfer Mode
		מציין את מצב העברת הנתונים הפעיל. האפשרויות (על פי יכולת ההתקן) הן Max PIO ,PIO 0, DMA משופר, Ultra DMA 0 ו-Max UDMA.
		Translation Mode (מצב תרגום) (דיסקי IDE בלבד)
		אופן פעולה זה מאפשר בחירת אופן תרגום שישמש את ההתקן. הדבר מאפשר ל-BIOS לגשת לדיסקים, אשר חולקו למחיצות ופורמטו במערכות אחרות ואשר ייתכן שיהיו נחוצים עבור משתמשי גרסאות ישנות יותר של UNIX (כלומר, SCO UNIX גרסה 3.2). האופציות הן User ,LBA Assisted ,Bit-Shift ואין.
		זהירות: במצב רגיל אין לשנות את אופן התרגום שנבחר אוטומטית על ידי BIOS. אם אופן התרגום שנבחר אינו מתאים לאופן התרגום שהיה פעיל כשבוצעו בדיסק חלוקה למחיצות ופרמוט, לא ניתן יהיה לגשת לנתונים שבדיסק.

תמיכה באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

המשך

כלי העזר Computer Setup (המשב) (F10) (המשר)		
כותרת	אפשרות	תיאור
	Device Configuration (תצורת התקנים) <i>(המשך)</i>	(פרמטרים של תרגום) (דיסקי IDE בלבד) מאפשר הגדרת פרמטרים (צילינדרים לוגיים, ראשים מאפשר הגדרת פרמטרים (צילינדרים לוגיים, ראשים וסקטורים לרצועה) שבהם ישתמש BIOS כדי לתרגם בקשות קלט/פלט לדיסק (ממערכת ההפעלה או מיישום) למושגים שיובנו על-ידי הדיסק הקשיח. מספר הצילינדרים הלוגיים לא יעלה על 1024. מספר הראשים לא יעלה על 256. מספר הסקטורים לרצועה לא יעלה על 63. שדות אלה יהיו נראים ובלתי ניתנים לשינוי, כשאופן תרגום הכונן יוגדר כ"משתמש".
		Multisector Transfers (העברות של סקטורים מרובים) (דיסקי IDE בלבד) מגדיר את מספר הסקטורים המועברים בפעולת multi-sector PIO. האפשרויות (על פי יכולות המתקן) הן "מבוטל", 8 ו-16.
	Storage Options (אפשרויות אחסון)	אתחול ממדיה (אתחול ממדיה Removable Media Boot שליפה) מפעיל/מבטל את היכולת לאתחל את המחשב ממדיה שליפה.
		<b>ובקר IDE ראשי) Primary IDE Controller</b> מאפשר להפעיל או לבטל את פעולתו של בקר IDE
		הראשי. תכונה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד. BIOS IDE DMA Transfers
		שום שכו פסום אומים שנו פסום העברות BIOS IDE DMA Transiers)
		מאפשר לקבוע כיצד ניתן שירות לבקשות פלט/קלט של הדיסק על-ידי ה-BIOS. כאשר האפשרות "Enable" (מופעל) נבחרת, ה-BIOS ישרת את כל בקשות הקלט/פלט באמצעות העברות נתוני DMA. כאשר האפשרות "Disable" (מופעל) נבחרת, ה-BIOS ישרת את כל בקשות הקלט/פלט של הדיסק באמצעות העברות נתוני PIO.

שויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

במחשב.

כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) (המשך)		
כותרת	אפשרות	תיאור
(אחסון) Storage (המשך)	IDE DPS Self-Test (בדיקה עצמית של (IDE DPS)	מאפשר ביצוע של בדיקה עצמית בדיסקים קשיחים IDE המסוגלים לבצע בדיקות עצמיות של מערכת הגנת הכונן (DPS). של אפשרות זו תוצג רק אם מחובר למערכת דיסק קשיח אחד לפחות המסוגל לבצע בדיקות עצמיות של IDE DPS.
	(סדר האתחול) Boot Order	מאפשר להגדיר את הסדר אשר בו התקני הקצה המחוברים (כגון דיסק קשיח, התקן USB או כרטיס ממשק רשת) עוברים בדיקה לאיתור תצורה הניתנת לאתחול של מערכת ההפעלה. כל התקן ברשימה עשוי להיכלל או שלא להיכלל ברשימת מקורות האתחול של מערכת ההפעלה.
(אבטחה) Security	Setup Password (סיסמת הגדרות)	מאפשר להגדיר ולהפעיל סיסמה להגדרות המחשב (סיסמת מנהל מערכת).  אם הוגדרה סיסמה, היא נדרשת כדי לשנות אפשרויות בהגדרות מחשב, לבצע הבזק זיכרון ולערוך שינויים בהגדרות חבר-והפעל מסוימות בסביבת חלונות.
	System IDs (זיהויי המערכת)	<ul> <li>מאפשר הגדרה של:         <ul> <li>תווית נכס (זיהוי של 18 בתים) ותווית בעלות (זיהוי של 80 בתים) המוצגות במהלך הבדיקה העצמית של המחשב.</li> <li>מספר סידורי של המארז או מספר זיהוי אוניברסלי ייחודי (UUID). ניתן לעדכן את OIUU רק אם המספר הסידורי הנוכחי של המארז אינו תקף. (מספרי זיהוי אלה נקבעים בדרך כלל במפעל הייצור והם משמשים לזיהוי חד משמעי של המערכת).</li> </ul> </li> <li>הגדרות מקלדת מקומיות (לדוגמה, אנגלית או גרמנית) לצורך הכנסת זיהוי המערכת.</li> </ul>

יונשון (רוט (הוגודוונ והמוושב) (רוגושן Computer Setup וונשן) אי וועוו		
תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשר להפעיל או להשבית אבטחת רשומת אתחול ראשי (MBR).	Master Boot Record אבטחת רשומת) Security	(אבטחה) Security (המשך)
כשאפשרות זו זמינה, BIOS דוחה את כל בקשות הכתיבה ל-MBR על הדיסק בר-האתחול הנוכחי. עם כל הדלקה או אתחול של המחשב, משווה BIOS את רשומת האתחול הראשית בדיסק הקשיח המבצע אתחול לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה. אם יתגלו שינויים, ניתן לשמור את רשומת האתחול הראשית לדיסק הקשיח המבצע אתחול, לחזור לרשומת האתחול הראשית האחרונה שנשמרה, או להשבית את אבטחת רשומת האתחול הראשית.	אתחול ראשית)	
השבת את אבטחת MBR לפני כל שינוי מכוון של פרמוט או חלוקת הדיסק בר-האתחול הנוכחי. מספר כלי עזר (כגון FDISK		

כלי העזר Computer Setup (המשר) (F10) (המשר)

Save Master Boot Record (שמור רשומת (אתחול ראשית

שמירת עותק גיבוי של רשומת האתחול הראשית של הדיסק בר-האתחול הנוכחי.

.MBR מופיע אך ורק אם מופעלת אבטחת

ו-FORMAT) ינסו לעדכן את

אם אבטחת MBR זמינה, והגישות אל הדיסק מטופלות על-ידי BIOS, יידחו בקשות הכתיבה ל-MBR, וכלי העזר ידווחו על שגיאות. אם אבטחת MBR זמינה, והגישות לדיסק מטופלות על-ידי מערכת ההפעלה, כל שינוי ב-MBR יתגלה על-ידי BIOS במהלך האתחול הבא, ותוצג הודעת התראה של אבטחת MBR.



תמיכה באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה

במחשב.

במחשב.

כלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10) (המשך)		
תיאור	אפשרות	כותרת
שחזור רשומת האתחול הראשית בדיסק בר-האתחול הנוכחי.  אפשרות זו תופיע רק אם יתקיימו כל התנאים הבאים:  אבטחת MBR מופעלת.  עותק גיבוי של MBR כבר נשמר.  דיסק האתחול הנוכחי הוא אותו דיסק שממנו נשמר עותק הגיבוי של MBR.  מדירות: שחזור MBR שכבר נשמר לאחר שכלי Thring או מערכת ההפעלה שינו את עזר של הדיסק או מערכת ההפעלה שינו את MBR, עלול להפוך את הנתונים בדיסק לבלתי נגישים. שחזר MBR שנשמר לפני כן רק אם אתה בטוח כי MBR של דיסק האתחול הנוכחי השתבש או נפגע מווירוס.	Restore Master Boot שחזור רשומת) Record אתחול ראשית)	(אבטחה) Security (המשך)
- הפעלה/השבתה של יציאות USB.	Device Security (אבטחת התקנים)	
הפעלה/השבתה של יכולת המחשב לבצע אתחול ממערכת הפעלה המותקנת בשרת הרשת (PXE).	Network Service Boot (אתחול שירות רשת)	
Com עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה	יות מסוימות ב-puter Setup	תמיכה באפשרו

(-	המשך	) (F10)	המחשב)	(הגדרות	Comp	outer	Setup	העזר	כלי
----	------	---------	--------	---------	------	-------	-------	------	-----

•	<u> </u>	(1 / ( / (		
כותרת	אפשרות	תיאור		
*Advanced (מתקדם) *למשתמשים מתקדמים בלבד	Power-On Options (אפשרויות הפעלה)	מאפשר הגדרה של: • POST mode (מצב POST) (POST, FullBoot, QuickBoot, archive. • או FullBoot כל 20-1 ימים).		
מונקו מים בלבו		POST הודעות POST messages (enable/disable) (הפעלה/השבתה)).		
		<ul> <li>הודעת F9 (הפעלה/השבתה). הפעלת תכונה זו תגרום לתצוגת ההודעה F9 = Boot Menu תוך כדי ביצוע הבדיקה העצמית. השבתת תכונה זו תמנע הצגה של טקסט זה. הקשה על F9 תאפשר בכל זאת גישה למסך קיצור הדרך לתפריט האתחול. לקבלת מידע נוסף, ראה Storage (אחסון) &gt; Boot Order</li> </ul>		
		<ul> <li>הודעת F10 (הפעלה/השבתה). הפעלת תכונה זו תגרום להצגת הודעת F10 = Setup תוך ביצוע POST. השבתת תכונה זו תמנע הצגה של טקסט זה. הקשה על F10 תאפשר בכל זאת גישה למסך Computer Setup.</li> </ul>		
		<ul> <li>הודעת F12 (הפעלה/השבתה). הפעלת תכונה זו</li> <li>תגרום להצגת הודעת P12 = Network Service Boot</li> <li>תוך הרצת ה-POST. השבתת תכונה זו תמנע הצגה</li> <li>של טקסט זה. עם זאת, הקשה על F12 תגרום בכל</li> <li>זאת למערכת לנסות לבצע אתחול מהרשת.</li> </ul>		

ליים באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

המשך

## $(6 \pi g)$ (F10) (המשך) (המשר) (המשר) (המשר) (המשר)

תיאור	אפשרות	כותרת
מאפשר הגדרה של:  - השהיית POST (בשניות) (הפעלה/השבתה) הפעלת תכונה זו תוסיף השהיה המוגדרת על ידי המשתמש לתהליך הבדיקה העצמית של המחשב. השהיה זו דרושה לעתים לדיסקים קשיחים בכרטיסי מחשב מסוימים, המתחממים לאט, במידה כזו שהם אינם מוכנים לבצע אתחול עם סיום הבדיקה העצמית של המחשב. השהיית הבדיקה העצמית מעניקה לך זמן	אפשרויות הפעלה <i>(המשך)</i>	*Advanced (מתקדם) ( <i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד
נוסף להקשה על F10 כדי להיכנס להגדרות המחשב. • I/O APIC (מצב I/O APIC (מצב I/O APIC (מצב I/O APIC (הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו מאפשרת למערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט לרוץ בצורה אופטימלית. יש להשבית תכונה זו עבור מערכות הפעלה מסוימות שאינן מערכות של מיקרוסופט כדי לאפשר פעולה תקינה שלהן.		
• ACPI/USB Buffers @ Top of Memory ו- Top of ו- ACPI/USB (חוצצי enable/disable) (הפעלה/השבתה)). הפעלת תכונה זו (הפעלה/השבתה) בראש הזיכרון. היתרון הוא USB שכמות מסוימת של זיכרון מתחת ל-1 MB משתחררת לשימוש על ידי זיכרונות ROM אופציונליים. החיסרון הוא שמנהל זיכרון פופולרי HIMEM.SYS אום ממוקמים בראש הזיכרון, ובמערכת יש זיכרון USB בנפח של 64 MB או פחות.		

תמיכה באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

המשך

(-	המשך	) (F10)	המחשב)	(הגדרות	Comp	outer	Setup	העזר	כלי
----	------	---------	--------	---------	------	-------	-------	------	-----

כותרת	אפשרות	תיאור
*Advanced (מתקדם) ( <i>המשך)</i> *למשתמשים מתקדמים בלבד	Device Options (אפשרויות התקנים)	NIC PXE Option ROM Download NIC של אפשרות ROM של אפשרות (enable/disable) (הורדת ROM של אפשרות PXE לרטיס PXE (הפעלה/השבתה)). BIOS כולל ROM לכרטיס זיכרון אופציונלי המאפשר ליחידה לבצע אתחול דרך רשת לשרת PXE. הדבר משמש בדרך כלל להורדת מסך ארגוני לדיסק הקשיח. האפשרות של ROM (COUNTY BY

תמיכה באפשרויות מסוימות ב-Computer Setup עשויה להשתנות בהתאם לתצורת החומרה במחשב.

#### שחזור הגדרות התצורה

בעת שחזור הגדרות התצורה, יש לבצע תחילה את הפקודה Save to Diskette בעת שחזור הגדרות התצורה, יש לבצע (F10) (הגדרות המחשב) (F10) לפני ביצוע השחזור.



מומלץ לשמור את כל הגדרות תצורת מחשב שהשתנו בתקליטון, ולשמור את התקליטון לצורך שימוש בעתיד.

לשחזור הגדרות התצורה, הכנס את התקליטון עם ההגדרות שנשמרו לכונן תקליטונים מסוג USB (המחובר באמצעות מתאם האבחון) ובצע פעולת שחזור מהפקודה של התקליטון באמצעות כלי העזר (Computer Setup (F10).



עליך להתקין כרטיס אבחון גרפי אופציונלי במחשב האישי לפני שתוכל להשתמש במסך יחד עם מתאם האבחון.

ניתן גם לשחזר את הגדרת התצורה מתוך מערכת ההפעלה, באמצעות System Software Manager (SSM) (מנהל תוכנת המערכת). למידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/ssm

## ביצוע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב להב

בעת ביצוע הבזק לזיכרון ה-ROM של מחשב הלהב, ROMPaq כותב על-גבי זיכרון ה-ROM הישן ושומר את הנוכחי כגיבוי, ובכך מאפשר לעבור בקלות זיכרון ה-ROM המשמשת כגיבוי. תכונה זו מגנה על גרסת ה-ROM הקודמת שלך, גם אם תיתקל בכשל במהלך ביצוע הבזק של זיכרון ה-ROM.

: ROM- קיימות שתי שיטות לביצוע הבזק של זיכרון

- ROMPag של מחשב הלהב באמצעות כלי העזר ROM- שדרוג זיכרון ה-ROMPag של מחשב הלהב
  - ROM קויכרון הבזק Rom Flash מרחוק)

#### שדרוג זיכרון ה-ROMPaq של מחשב הלהב באמצעות כלי העזר ROMPaq

השתמש בכלי העזר ROMPaq במחשב הלהב לשדרוג BIOS המערכת.



הצעדים הבאים רלוונטיים גם בעת שחזור המערכת כאשר המערכת נכנסת למצב חסימת אתחולי (Boot Block) עקב כשל בביצוע הבזק של זיכרון ה-ROM.



למידע אודות יצירת התקן Drive Key הניתן לאתחול, בקר באתר למידע הדות יצירת התקן

http://wwss1pro.compaq.com/support/reference\_library/viewdocument.asp?source=338111.xml&dt=21

#### כדי להשתמש בכלי העזר ROMPaq:

- הורד את הגרסה העדכנית ביותר של BIOS המערכת עבור מחשב הלהב אל התקן Drive Key מסוג USB. הגרסה העדכנית ביותר של www.hp.com
  - 2. כבה את הלהב. עיין בסעיף "כיבוי מחשב הלהב" בפרק 4.
  - .3 הסר את מחשב הלהב. עיין בסעיף ייהסרת מחשב הלהביי בפרק 4.
    - 4. התקן את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי במחשב הלהב.
      - 5. התקן את מחשב הלהב במארז.

- 6. חבר את מתאם האבחון למחשב הלהב.
- מערכת BIOS מסוג USB מסוג Drive Key מערכת האבחון התקן .7 שהורדת, מסך ועכבר. שהורדת, מקלדת, מסך ועכבר.
- 8. הדלק את מחשב הלהב כדי להתחיל בביצוע הבזק של זיכרון ה-ROM.

### (זיכרון הבזק ROM מרחוק) Remote ROM Flash

Remote ROM Flash מאפשר למנהל המערכת לשדרג בבטחה את זיכרון ה-ROM ממיקום מרוחק. יכולתו של מנהל המערכת לבצע משימה זו ROM-מרחוק, מאפשרת פריסה עקבית ושליטה טובה יותר בתמונות זיכרון ROM במחשבי HP דרך הרשת. כמו כן, היא מאפשרת להגביר את התפוקה ולצמצם בעלויות הבעלות.

: למידע נוסף אודות זיכרון הבזק ROM מרחוק, בקר באתר האינטרנט הבא www.hp.com/go/ssm

ProLiant BL e-Class Integrated Administrator

ריכוזית עבור מארז ProLiant BL e-Class ומחשבי להב. מערכת

## **ProLiant BL e-Class Integrated Administrator**

Integrated Administrator הפועלת כשילוב של שרת מסוף ובקר הפעלה
מרחוק, מאפשרת חיבורי מסוף מאובטחים וטוריים מרחוק (out of band)
לכל מחשבי הלהב במארז, וכוללת את התכונות הבאות :
ממשק שורת פקודה (CLI) מלא וממשק אינטרנט 🗖
ניתן להגדיר את הרשאות מחשב הלהב על בסיס משתמש
מתג הפעלה וירטואלי להדלקה וכיבוי של מחשב הלהב
למעלה מ-100 פקודות שבהן ניתן להשתמש כדי לאפשר פריסה וניהול אוטומטיים
■ ניהול מרחוק
גישה למסוף טורי של מחשב להב 🗖
על מחשר הל Power-On Self Test (POST) של מחשר הל $\Box$

.Computer Setup (F10) ובתהליך האתחול, כולל כלי העזר

פיקוח על תקינות החומרה
Integrated Administrator מפקח ושולט בפעולת המאווררים של המארז, בחיישני הטמפרטורה, בספקי הכוח ובמצב הלהב.
אגירת מסוף לא מקוונת (במצב לא מחובר) ורישום אירועים ביומן.
רישום מסוף מערכת ההפעלה 🗖
אירועי חומרה של מחשב הלהב והמארז 🗖
תכונות אבטחה
Secure Shell-גישה ל
ניהול משתמשים, עד 25 משתמשים 🗖
יצירת אירועים עבור ניסיונות כניסה לא חוקיים 🗖
רישום פעולות המשתמש ביומן אירועים 🗖
Telnet הפעלה סלקטיבית של כל הפרוטוקולים, כגון 🗖
על RS-232 ניהול מרחוק (Out-of-band) באמצעות מסוף Integrated Administrator
(ממשק אינטרנט) Secure Sockets Layer (SSL)
אישורי SSL הניתנים להתקנה על-ידי הלקוח 🗖
זמינות גדולה יותר
, עם מעבד, וחיא מערכת משובצת אית, עם מעבד, וחוtegrated Administrator וחיא מעבד, איכרון, כרטיס ממשק רשת (NIC) וויכרון הבזק משלה.
□ המארז עצמו מתוחכם ועמיד בפני תקלות, וממשיך לתפקד גם במקרה של כשל ב-Integrated Administrator.
חתימת מקוון, עם חתימת Integrated Administrator מאפשר עדכון קושחה מקוון, עם חתימת קוד, כדי להבטיח שרק מהדורות מאושרות של התוכנה יותקנו.
שילוב HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות HP)
Integrated Administrator מוהה את HP Systems Insight Manager כיימעבד ניהוליי של הלהב.

□ המצב של Integrated Administrator מהווה חלק מהמצב של מחשב הלהב. אם יש ירידה בביצועים של Integrated Administrator, כל מחשבי הלהב המנוהלים על-ידי Integrated Administrator מוצגים כאילו חלה ירידה בביצועים שלהם.
עניתן ללכוד מלכודות HP Systems Insight Manager, ניתן ללכוד מלכודות SNMP
מאפשר למשתמש לטעון את ממשק HP Systems Insight Manager האינטרנט של Integrated Administrator האינטרנט של
ממשק האינטרנט של Integrated Administrator מאפשר גישה מלאה ושליטה במחשבי הלהב ובמארזים באמצעות דפדפן, כולל:
ניהול המארז 🗖
פיקוח על מאווררים, ספקי כוח וטמרפטורה 🗖
כיבוי הדרגתי של המארז ומחשבי הלהב 🗖
בקרה על זיהוי יחידת המארז (UID)
ממשק לכלי ניהול וכלי עזר המשויכים למתג החיבור האופציונלי 🚨
לקבלת פרטים אודות כלי ניהול וכלי עזר המשויכים למתג החיבור $HP\ ProLiant\ BL\ e-Class\ C-GbE\ Interconnect$ . Switch User Guide
ניהול מחשבי להב
לחצני מתח וירטואלי וזיהוי יחידה (UID)
מסוף טורי מרחוק 🗖
מצב תקינות כללי
ניהול משתמשים
הוספה/הסרה/שינוי של מנהלים/קבוצות/משתמשים
מחשבי להב המוקצים לקבוצות
שתי רמות של גישת משתמש לקבוצות $lacksquare$
לקבלת מידע, כולל הוראות לביצוע הבזק של זיכרון ROM של
HP ProLiant BL e-Class Integrated , עיין ב-, Integrated Administrator
.בתקליטור התיעוד המצורף למארז Administrator User Guide

**5-17** www.hp.com מדריך הגדרה והתקנה

## הודעות על אירועים במחשב להב

רשימת האירועים מציגה את הרכיבים המושפעים והודעות השגיאה המשויכות לאירועים אלה.

הטבלה הבאה מציגה את סוגי האירועים (רכיבים מושפעים) ואת ההודעות המשויכות לאירועים.

הודעות על אירועים במחי	רעות על אירועים במחשב להב	
סוג אירוע	הודעה על אירוע	
סביבת מחשב להב		
*מצב חימום יתר	(חימום יתר של המערכת) System Overheating (Zone X)	
מערכת הפעלה		
כיבוי אוטומטי של מערכת הפעלה	Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to Fan אירע כיבוי אוטומטי של מערכת ההפעלה עקב תקלה (Failure במאוורר)	
	Automatic Operating System Shutdown Initiated Due to אירע כיבוי אוטומטי של מערכת ההפעלה עקב (אירע סיבוי אוטומטי של מערכת ההפעלה עקב מצב של חימום יתר)	
סביבת מארז		
מצב חימום יתר	The Integrated Administrator has issued an alert that its הציג Integrated Administrator ) health state has changed התרעה על כך שמצב תקינותו השתנה) **	
תקלה במאוורר	The Integrated Administrator has issued an alert that its הציג Integrated Administrator ) health state has changed התרעה על כך שמצב תקינותו השתנה) **	
40		



."מפרטים", "מפרטים" אודות טווחים ספציפיים של טמפרטורות תפעול, ראה נספח ו, "מפרטים" 🗬

יותר. איין ביומן של Integrated Administrator לקבלת הודעות מפורטות יותר.

## HP Systems Insight Manager (מנהל הבדיקות הפנימיות של מערכות HP)

**חשוב:** ניתן להתקין את HP Systems Insight Manager באמצעות תקליטור הניהול המצורף למארז, או להורידו מאתר האינטרנט של HP.

מערכת HP Systems Insight Manager מאפשרת ניהול יסודי של תקלות, מלאי וקביעת תצורה של פלטפורמות השרתים של HP (כולל מאות מחשבי להב) ממסוף אחד בלבד. ניתן להשתמש ב-HP Systems Insight Manager עבור כל כדי להציג כל מחשב להב, ולהציג את Integrated Administrator עבור כל מארז להב. פרמטרי המערכת הנמצאים במעקב מתארים את מצב הרכיבים המרכזיים של כל מחשבי הלהב והמארזים. על-ידי הצגת האירועים המתרחשים ברכיבים אלה, תוכל לנקוט פעולה מידית.

השתמש בהוראות בסעיף הבא להצגה והדפסה של רשימת האירועים מתוך HP Systems Insight Manager. לאחר שהרכיבים שנפגמו הוחלפו, ניתן לסמן אירועים קריטיים או אירועים עם הודעת זהירות כאירועים שתוקנו.

#### הצגת רשימת האירועים

כדי להציג את רשימת האירועים עבור מערכות הגילוי:

- 1. בחלון System Lists (רשימות מערכת) אל HP Systems Insight Manager
- א. הרחיבו את System List (רשימת המערכת).
- ב. הרחיבו את Systems by Type (מערכת לפי סוג).
- ג. בחר באפשרות All Systems (כל המערכות), All Enclosures (כל המערכות) או All Clients (כל הלקוחות) כדי להציג רשימה של מחשבי הלהב או המארזים.
  - 2. ברשימה המוצגת, לחץ על המארז או הלקוח המתאימים.
  - .3 לחץ על הכרטיסייה Events (אירועים) בדף שהוצג זה עתה.
    - 4. לקבלת פרטים אודות אירוע, לחץ על האירוע.

#### הדפסת רשימת האירועים

כדי להדפיס את רשימת האירועים, לחץ על לחצן Print (הדפסה) בפינה הימנית התחתונה של דף האירוע.

: כדי להדפיס את הפרטים של אירוע יחיד

- .1 לחץ על האירוע.
- .2 גלול בדף ולחץ על View Printable Details (הצג פרטי פריט מודפס).
- .3 כאשר הדף החדש נפתח, לחץ על File/Print (קובץ/הדפסה) בדפדפן.

## כלי ניהול וכלי עזר עבור מתג החיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE

מתג החיבור מציע מגוון רחב של יכולות קביעת תצורה וניהול, מרחוק ומקרוב. מתג החיבור כולל תצורת ברירת מחדל לפעולה מידית.

קביעת התצורה והניהול נתמכות בכל אחד מארבעת חיבורי ה-Uplink מסוג RJ-45 Gigabit Ethernet של מתג החיבור וכן בניהול Integrated Administrator ובמחברי המסוף הטורי. הממשקים הנתמכים כוללים:

	ממשק מבוסס HTTP באמצעות דפדפן אינטרנט
	ממשק ניהול עם כל התכונות
	נתמכים בכל דפדפני האינטרנט הנפוצים
	כוללים ייצוגים גרפיים של מתג החיבור
İ	גישה באמצעות מחבר Uplink מסוג Gigabit Ethernet ובאמצעות מחבר הניהול של Uplink מסוג
	מסוף המופעל באמצעות תפריטים עם גישה מקומית ל-Telnet
	ממשק ניהול עם כל התכונות
İ	או Integrated Administrator גישה מקומית באמצעות מחבר מסוף. Telnet גישה מרחוק באמצעות
	תמיכה בסוכן SNMP לניהול, קביעת תצורה ופיקוח על מתג החיבור באמצעות מנהל SNMP כללי עם מהדר MIB.
	תמיכה ב-RFC 1757) RMON V1-1 SNMP V1 (RFC 1157): קבוצו

1 סטטיסטיקה, 2 היסטוריה, 3 התראה ו-9 אירוע)

# הנחיות לעמידה בתקנות

## מספרי אישורים לעמידה בתקנות ממשלתיות

לצורכי מתן אישורים לעמידה בתקנות ממשלתיות ולצורכי זיהוי, ניתן למוצר מספר סידורי ייחודי. המספר הסידורי מצוין על תווית הזיהוי של המוצר, יחד עם הנתונים והסמלים של האישור הדרושים. בשעת בקשת אישורי עמידה בתקנות למוצר זה, התייחס תמיד למספר הסידורי. אין להחליף בין המספר הסידורי לבין השם המסחרי של המוצר או מספר הדגם של המוצר.

## הנחיות הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC)

בסעיף 15 של הנחיות הוועדה הפדרלית לתקשורת (FCC), מתפרסמות מגבלות פליטת תדר רדיו (RF) כדי לספק ספקטרום של תדר רדיו ללא הפרעות. התקנים אלקטרוניים רבים, כולל מחשבים, מפיקים אנרגיית תדר רדיו כתופעת לוואי של הפונקציה המיועדת להם, ולכן תקנות אלה חלות עליהם. תקנות אלה מסווגות מחשבים והתקנים היקפיים אחרים לשתי קבוצות, A ו-B, בהתאם למיקום התקנתם המיועד. התקנים מקבוצה A הם התקנים שהתקנתם צפויה להיות בסביבה עסקית או מסחרית. התקנים מקבוצה B הם מקבוצה B הם התקנים שהתקנתם צפויה להיות בסביבת מגורים (לדוגמה, מחשבים אישיים). הוועדה הפדרלית לתקשורת מחייבת להדביק על התקנים משתי הקבוצות תוויות המציינות את פוטנציאל ההפרעה של ההתקן, וכן מנחיות תפעול נוספות עבור המשתמש.

התווית הנקובה על ההתקן מציינת את הסיווג (B או B) של הציוד. על התווית של התקנים מקבוצה B מופיע סמל FCC וD או FCC וD. התווית של התקנים מקבוצה A אינה כוללת סמל FCC ול FCC אינה כוללת שינך ההתקן, עיין בהצהרה המתאימה בסעיפים הבאים.

## A פריטי ציוד השייכים לקבוצה

ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות להתקן דיגיטלי מקבוצה A, בהתאם לסעיף 15 בהנחיות FCC. מגבלות אלה תוכננו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מזיקות בזמן פעולת הציוד בסביבה מסחרית. הציוד עושה שימוש בתדרי רדיו ועלול להפיק קרינת רדיו, ובמקרה שלא יותקן ויופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. הפעלת ציוד זה באזור מגורים עלולה לגרום להפרעות מזיקות, כשבמקרים מעין אלה המשתמש יתבקש לתקן את הנזק מכספו האישי.

## B פריטי ציוד השייכים לקבוצה

ציוד זה נבדק ונמצא עומד במגבלות להתקן דיגיטלי מקבוצה B, בהתאם לסעיף 15 בהנחיות FCC. מגבלות אלו תוכננו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות מסוכנות בשעת התקנה באזור מגורים. הציוד עושה שימוש בתדרי רדיו ועלול להפיק קרינת רדיו, ובמקרה שלא יותקן ויופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שלא תיגרם הפרעה במסגרת התקנה מסוימת של המוצר. אם הציוד אמנם גורם להפרעות בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע באמצעות כיבוי הציוד והדלקתו, אנו ממליצים לנסות להתגבר על ההפרעות באמצעות אחת או יותר מבין הפעולות הבאות:

- שנה את כיוון אנטנת הקליטה או את מיקומה
  - הגדל את המרחק בין הציוד לבין המקלט
- חבר את הציוד לשקע של מעגל חשמלי אחר מהמעגל שאליו מחובר המקלט
- התייעץ עם משווק ההתקן או עם טכנאי רדיו או טלוויזיה בעל ניסיון לקבלת סיוע

## הצהרה על עמידה בתקנות לגבי מוצרים הנושאים את סמל FCC, ארה"ב בלבד

התקן זה עומד בדרישות סעיף 15 של הנחיות FCC. הפעלת ההתקן דורשת עמידה בשני תנאים: (1) ההתקן לא יגרום כל הפרעה מזיקה, ו-(2) התקן זה יקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לו לפעולה בלתי רצויה.

אם יש לך שאלות בנוגע למוצר שברשותך, פנה אלינו באמצעות הדואר או בטלפון:

- Hewlett-Packard Company
  P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
  Houston, Texas 77269-2000
- 1-800-652-6672 (לשיפור מתמיד באיכות, ייתכן שהשיחות יוקלטו או יהיו תחת פיקוח).

אם יש לך שאלות בנוגע להצהרת FCC זו, פנה אלינו באמצעות הדואר או בטלפוו:

- Hewlett-Packard Company
  P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
  Houston, Texas 77269-2000
  - 281-514-3333 ■

לצורך זיהוי המוצר, מסור את מספר הרכיב, המספר הסידורי או מספר הדגם המצוינים על המוצר.

#### הכנסת שינויים

לפי הנחיות FCC, יש ליידע את המשתמש שכל תיקון או שינוי שיבוצעו בהתקן זה, ושלא אושרו במפורש על-ידי חברת HP, עלולים לבטל את הרשאת הלקוח להפעלת ההתקן.

#### כבלים

לצורך עמידה בהנחיות FCC, יש לבצע כל חיבור להתקן זה באמצעות כבלים מסוככים בעלי מחברי מתכת מוגנים, המקנים הגנה נגד הפרעות ת״ר ונגד הפרעות אלקטרומגנטיות (RFI/EMI).

## הצהרה על עמידת העכבר בתקנות

התקן זה עומד בדרישות סעיף 15 של הנחיות FCC. הפעלת ההתקן דורשת עמידה בשני תנאים: (1) המכשיר לא יגרום להפרעות מזיקות, וכן (2) התקן זה יקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לו לפעולה בלתי רצויה.

#### הוראת האיחוד האירופי

(89/336/EEC) EMC עומדים בהנחיות, CE מוצרים את הטימון מוצרים את מוצרים הנושאים את מוד (73/23/EEC) ובהנחיות לשמירה על מתח נמוך (73/23/EEC) של מדינות האיחוד האירופי.

עמידה בהנחיות אלה משמעותה עמידה בתנאים האירופיים הבאים (בסוגריים מובאים תקנים והנחיות בינלאומיים מקבילים):

- רומגנטיות אלקטרומגנטיות (CISPR 22) EN55022 ■
- תסינות אלקטרומגנטית. (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) EN55024
  - הרמוניות בקו המתח (IEC61000-3-2) EN61000-3-2
    - רמתח (IEC61000-3-3) EN61000-3-3
      - בטיחות המוצר (IEC950) EN60950 ■

## התקן לייזר

כל המערכות המצוידות בהתקן לייזר עומדות בתקני בטיחות, לרבות תקן המועצה האלקטרו-טכנית הבינלאומית (IEC) 825. בהתייחס ללייזר, הציוד תואם לתקני ביצוע שנקבעו על ידי רשויות ממשלתיות לגבי מוצרי לייזר ממחלקה 1. המוצר אינו פולט קרינה מסוכנת; קרן האור סגורה לחלוטין בכל פעולות השימוש והתחזוקה שמבצע הלקוח.

### אזהרות בטיחות בנושא לייזר



אזהרה: כדי להקטין את הסיכון הכרוך בחשיפה לקרינה מסוכנת:

- אין לפתוח את התקן הלייזר. אין בתוך המחשב רכיבים הדורשים טיפול על ידי המשתמש.
- אין להפעיל בקרים, ואין לבצע כוונונים או פעולות בהתקן הלייזר, להוציא אלה המפורטים להלן.
  - הנח רק לטכנאי שירות מורשים לבצע תיקונים בהתקן הלייזר.

### עמידה בתקנות CDRH

המרכז להתקנים ולגהות רדיולוגית (CDRH) של מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) הגדיר הוראות למוצרי לייזר בתאריך 2 באוגוסט 1976. הוראות אלה מתייחסות למוצרי לייזר המיוצרים החל מה-1 באוגוסט 1976. על כל המוצרים המשווקים בארהייב חלה חובת עמידה בהוראות אלה.

## עמידה בתקנות בינלאומיות

כל המערכות המצוידות בהתקני לייזר עומדות בתקני הבטיחות המתאימים, כולל תקן IEC 825.

### תווית מוצר לייזר

התווית הבאה או תווית דומה לה מופיעות על כל התקני הלייזר המסופקים על-ידי HP.



תווית זו מציינת כי המוצר מסווג כמוצר לייזר ממחלקה 1. תווית זו מופיעה על התקן הלייזר המותקן במחשב שלך.

#### נתוני לייזר

תכונה	תיאור
סוג לייזר	GaA1As מוליך למחצה
אורך גל	780 nm ±35 nm
זווית סטייה	- 53.5 מעלות ±0.5 מעלות
הספק מוצא	10,869 W m <sup>-2</sup> sr <sup>-1</sup> או 0.2 mW-פחות מ
קוטביות	0.25 מעגלית
מפתח מספרי	- 45.0 אינץ' ±0.04 אינץ'

### הוראות להחלפת סוללה

מחשב זה מצויד בסוללה מסוג ליתיום דו תחמוצת המנגן, סוללת ונדיום פנטוקסיד, או סוללה אלקלית או ערכת סוללות. החלפה או טיפול לא תקינים בסוללה עלולים לגרום לסכנת פיצוץ ולפגיעה גופנית. ההחלפה צריכה להתבצע על-ידי ספק שירות מורשה, באמצעות סוללה חלופית המיועדת למוצר זה. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת סוללה או אופן השלכת הסוללה, פנה למפיץ מורשה או לספק שירות מורשה.



אזהרה: המחשב כולל סוללות או מארז סוללות פנימיים מסוג ליתיום מנגן דיאוקסיד, ונדיום פנטאוקסיד או ערכת סוללות אלקלית. עקב טיפול לקוי בסוללות עלולה להתעורר סכנת שריפה או כוויות. כדי להקטין סיכון לפגיעה גופנית:

- אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש.
- אין לחשוף סוללה לטמפרטורות גבוהות מ-60°C.
- אין לפרק, למעוך או לנקב את הסוללה, אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה, ואין להשליך אותה לאש או למים.
- יש להחליף את הסוללה רק בסוללה חלופית המיועדת לשימוש במוצר זה.



אין להשליך סוללות, ערכות סוללות וקבלים לפח האשפה הביתי הרגיל. כדי לשלוח סוללות למיחזור או לאתר מתאים לסילוק אשפה, אנא השתמש במערכת האיסוף הציבורית או החזר אותן ל-HP, לשותפים מורשים של HP או לספקים של HP.

# פריקת חשמל סטטי

כדי למנוע נזק למערכת, שים לב לאמצעי הזהירות שעליך ליישם בעת הגדרת המערכת או בעת טיפול בחלקים. פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל סטטי. סוג זה של נזק עלול לקצר את אורך חיי ההתקן.

## מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי

: כדי למנוע נזק אלקטרוסטטי, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים

- הימנע מנגיעה במוצרים באמצעות העברה ואחסון של מוצרים באריזות נגד חשמל סטטי.
- שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי.
  - הנח את הרכיבים על גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה.
    - . הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים או במעגלים חשמליים. ■
- הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בשעת נגיעה במכלול או ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי.

### שיטות הארקה

קיימות כמה שיטות לביצוע הארקה. השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי, או בעת התקנה של רכיבים אלה:

■ השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או לשלדת המחשב. רצועות יד הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של 1 megohm ± 10% לפחות בתוך מוליכי ההארקה. כדי לספק הארקה נאותה, הדק את הרצועה לעור היד.

- השתמש ברצועות עקב, רצועות בוהן או רצועות מגף בתחנות עבודה עומדות. חבוש את הרצועות על שתי הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על גבי שטיחי רצפה פורקי חשמל סטטי.
  - . השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית. ■
  - השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פריקת חשמל סטטי.

# הודעות שגיאה של POST

השתמש בהודעות שגיאה של POST שיסייעו לך באיתור תקלות ובביצוע פונקציות אבחון בסיסיות. בטבלה הבאה מפורטים הקודים המספריים והודעות הטקסט עבור מחשבי להב.



נסה לבצע את הפעולות המומלצות לפי סדר הופעתן.

		РО	ST הודעות שגיאה של
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	נורת תקינות	קוד/הודעה
1. אפס את CMOS. 2. רענן את זיכרון ROM של המערכת. 3. החלף את לוח המערכת.	תקלה בלוח המערכת של הלהב.	אדום	Option ROM -101 Checksum Error (שגיאת בדיקת סכם של זיכרון אופציונלי)
1. אפס את CMOS. 2. החלף את לוח המערכת.	תקלה בלוח המערכת של הלהב.	אדום	102/103-System Board Failure (תקלה בלוח המערכת)
1. אפס את השעה והתאריך של המערכת בכלי העזר Computer Setup (F10) 2. החלף את סוללת RTC של	בוצע איפוס של CMOS, או תקלה בסוללת הלהב.	צהבהב	System Options -162 אפשרויות Not Set המערכת לא הוגדרו)

המשד

הודעות שגיאה של ST	(המשך PO:		
קוד/הודעה	נורת תקינות	סיבה אפשרית	פעולה מומלצת
Memory Size -164 שגיאת נפח (שגיאת נפח	צהבהב	תצורת הזיכרון שגויה.	1. ודא שרכיבי SODIMM מותקנים כראוי.
זיכרון)			2. ודא שהותקנו רכיבי מהסוג הנכון.
			3. התקן מחדש את רכיבי ה-SODIMM.
			4. החלף את רכיבי ה-SODIMM.
			5. החלף את לוח המערכת.
Memory Error-201 (שגיאת זיכרון)	אדום	ייתכן שרכיב SODIMM אינו מונח טוב במקומו, או שהוא	1. ודא שרכיבי SODIMM מותקנים כראוי.
		פגום.	2. ודא שהותקנו רכיבי SODIMM מהסוג הנכון.
			3. התקן מחדש את רכיבי ה-SODIMM.
			4. החלף את רכיבי ה-SODIMM.
			5. החלף את לוח המערכת.
Keyboard -303 שגיאה) Controller Error	צהבהב	אירעה תקלה בבקר המקלדת.	1. חבר מחדש את המקלדת כשהלהב כבוי.
בבקר המקלדת)			2. השתמש במקלדת אחרת, שידוע לך שפעולתה תקינה.
			3. החלף את הלהב.
Keyboard or -304 System Unit Error	צהבהב	אירעה תקלה במקלדת.	1. חבר מחדש את המקלדת כשהלהב כבוי.
(שגיאת מקלדת או שגיאת יחידת מערכת)			2. השתמש במקלדת אחרת, שידוע לך שפעולתה תקינה.
			3. החלף את הלהב.

המשד

		(המשך PO:	ST הודעות שגיאה של
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	נורת תקינות	קוד/הודעה
1. הפעל את מערכת הגנת הדיסק הקשיח, אם ניתן. 2. Apply firmware patch 3. בצע גיבוי של תוכן הדיסק הקשיח והחלף את הדיסק הקשיח.		צהבהב	1720 - SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (כונן SMART מגלה תקלה צפויה)
1. הפעל בדיקה עצמית של IDE מתוך כלי העזר Computer (Setup (F10) 2. החלף את הדיסק הקשיח.	אירעה תקלה בדיסק הקשיח.	צהבהב	1780-Disk 0 Failure (תקלה בבקר הדיסק)
1. הפעל בדיקה עצמית של IDE מתוך כלי העזר Computer (Setup (F10) 2. החלף את הדיסק הקשיח. 3. החלף את לוח המערכת.		אדום	1782-Disk Controller שגיאה בבקר Error הדיסק)
1. הפעל בדיקה עצמית של IDE מתוך כלי העזר Computer (Setup (F10) 2. החלף את הדיסק הקשיח. 3. החלף את לוח המערכת.		צהבהב	1790-Disk 0 Error (שגיאה בבקר הדיסק)
<ol> <li>ודא שמאווררי המערכת פועלים כראוי, ושיש אוורור הולם במארז.</li> <li>בדוק את מפזר החום של המעבד.</li> <li>החלף את לוח המערכת.</li> </ol>	מהטווח המותר לפי המפרט.	צהבהב	Temperature -1800 Alert (התראת טמפרטורה).

המשך

		(המשך) PO	ST הודעות שגיאה של
פעולה מומלצת	סיבה אפשרית	נורת תקינות	קוד/הודעה
הפעל את כלי העזר Computer הפעל את כלי העזר Setup כדי לעדכן את הגיבוי של רשומת האתחול הראשית.	העותק הקודם של רשומת האתחול הראשית (MBR) השתבש.	צהבהב	1998-Master Boot Record Backup has (גיבוי של) been lost רשומת אתחול ראשית Press any key . אבדה) to enter Setup to update the MBR (הקש על מקש Backup כלשהו כדי להיכנס לכלי העזר Setup ולעדכן את גיבוי רשומת האתחול הראשית).
1. הפעל את כלי העזר Computer Setup המחשב). אם הנתונים נטענים/אינם מאפשרים ביצוע שינויים, הורד את SP5572.EXE (SNZERO.EXE) .www.hp.com 2. הפעל את כלי העזר Computer Setup סידורי תחת האפשרות System (אבטחה), Security Id (מספר זיהוי מערכת), ID (מספר זיהוי מערכת), השינויים.	המספר הסידורי האלקטרוני אבד.	צהבהב	Invalid Electronic מספר) Serial Number סידורי אלקטרוני לא חוקי)

# איתור תקלות

נספח זה כולל מידע ספציפי לאיתור תקלות בפתרון HP CCI. השתמש במידע זה לאיתור פרטים אודות הפעלת המארז ומחשב הלהב ואודות שגיאות הפעלה.

לקבלת מידע אודות נורות (LED) ומתגים ספציפיים במחשבי הלהב ובמארז, ראה נספח הי, "נורות ומתגים".



אזהרה: קיים סיכון לפגיעה או לנזק לציוד מאנרגיה מסוכנת. פתיחת הדלת מאפשרת גישה למעגלים חשמליים מסוכנים. יש להשאיר את הדלת נעולה במהלך פעולה רגילה או איתור תקלות. לחלופין, מומלץ להתקין את המערכת במקום עם גישה מבוקרת, כך שרק לאנשי צוות מוסמכים תהיה גישה אליה.

#### נספח זה כולל את הנושאים הבאים:

- לא ניתן להפעיל את המארז ■
- יוצגו לך הוראות התחלתיות לגבי פעולות שיש לנסות, והיכן לאתר עזרה עבור רוב הבעיות הנפוצות שבהן אתה עשוי להיתקל במהלך הפעלה ראשונית של המארז.
  - צעדים לאבחון בעיות במארז
    אם עדיין לא הצלחת להפעיל את המארז לאחר שביצעת הליכים
    ראשוניים של איתור תקלות, השתמש בטבלאות בסעיף זה לזיהוי
    הסיבות האפשרויות לבעיה ולאיתור פתרונות אפשריים.
    - לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב ■
- יוצגו לך הוראות התחלתיות לגבי פעולות שיש לנסות, והיכן לאתר עזרה עבור רוב הבעיות הנפוצות שבהן אתה עשוי להיתקל במהלך בדיקת POST ראשונית. מחשב הלהב מבצע באופן אוטומטי בדיקה זו בכל פעם שאתה מדליק אותו, לפני טעינת מערכת ההפעלה והפעלת יישומי התוכנה.

- צעדים לאבחון בעיות במחשב הלהב ■
- אם עדיין לא הצלחת להפעיל את מחשב הלהב לאחר שביצעת הליכים ראשוניים של איתור תקלות, השתמש בטבלאות בסעיף זה לזיהוי הסיבות האפשרויות לבעיה ולאיתור פתרונות אפשריים.
  - בעיות לאחר אתחול ראשוני

לאחר שמחשב הלהב עבר את בדיקת POST, אתה עדיין עשוי להיתקל בשגיאות, כגון כשל בטעינת מערכת ההפעלה. יוצגו לך הוראות התחלתיות לגבי פעולות שיש לנסות, והיכן לאתר עזרה כאשר אתה נתקל בשגיאות לאחר שמחשב הלהב השלים את בדיקת POST.

### לא ניתן להפעיל את המארז

סעיף זה מספק הוראות שיטתיות לגבי פעולות שיש לנסות, והיכן לאתר עזרה עבור רוב הבעיות הנפוצות שבהן אתה עשוי להיתקל במהלך הפעלה ראשונית של מארז ProLiant BL e-Class. אם אתה נתקל בבעיה ספציפית במחשב הלהב, ראה סעיף "לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב" בנספח זה.

אם לא ניתן להפעיל את המארז:

1. בדוק את רצף ההפעלה הרגיל של המארז:

- א. נורת תקינות המארז בלוח הקדמי, נורת תקינות המאוורר בלוח האחורי, נורת תקינות Integrated Administrator ונורת ספק הכוח דולקות בירוק ללא הפסק.
  - ב. מאווררי ספק הכוח והמאווררים הראשיים מופעלים.
    - .2 ודא שהמארז מחובר לשקע חשמל תקין.
- ודא שמקורות המתח פועלים כראוי על-ידי בדיקת נורת ההפעלה בכל ספקי הכוח בחלק האחורי של המארז.

לקבלת מידע אודות מקורות מתח עבור מארזי ProLiant, עיין בסעיף לקבלת מידע מתחיי ב-Servers Troubleshooting Guide (מדריך לאיתור מתחיי ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) המצורף למארז.

לקבלת מידע ספציפי אודות המיקום והפונקציה של כל נורות המארזים, ראה נספח ה׳, יינורות ומתגיםיי.

- 4. ודא שספקי הכוח פועלים כראוי על-ידי בדיקת נורת התקלות (fault LED)
- ודא שהמארז מקבל אספקת מתח על-ידי בדיקת נורת המתח של המארז הממוקמת בחלקו האחורי.
  - 6. ודא שהמאווררים פועלים כראוי על-ידי בדיקת נורת תקינות המאוורר הממוקמת בלוח הקדמי של המארז.
  - 7. ודא שמכלול הקיר המרכזי מספק מתח למארז על-ידי בדיקה אם נורת התקינות של המארז, הממוקמת בחלק הקדמי של המארז, דולקת.

- 1. אם מתבצע שוב ושוב אתחול מחדש של Integrated Administrator .8 שהדבר לא נובע מבעיה הגורמת להפעלת אתחול מסוג
  - .(שחזור עצמי של המארז) Enclosure Self Recovery (ESR)

HP ProLiant BL e-Class Integrated עיין בסעיפים הבאים ב-Documentation CD ב-Administrator User Guide (תקליטור התיעוד) המצורף למארז:

- שחזור עצמי של המארז) "Enclosure Self Recovery" □
- יי (קצר במערכת) (קצר במערכת) "System Short Circuit" עוספות באתחול ממושך
- 9. הפעל מחדש את המארז על-ידי לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בתא המאוורר בחלק האחורי של המארז.



זהירות: לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בזמן שהמארז פועל תגרום לכיבוי המארז וכל מחשבי הלהב.

**חשוב:** אם לא ניתן להפעיל מחדש את המארז, המשך לטבלה ד-1: "צעדים לאבחון בעיות במארז" בנספח זה.

- 10. ודא שהמחברים והרכיבים ממוקמים כראוי. עיין בסעיף "General Loose Connections" (חיבורים רופפים)

  ב-Servers Troubleshooting Guide (מדריך לאיתור תקלות בשרתים)
- . ב-*Documentation* CD (תקליטור התיעוד) המצורף למארז.

### צעדים לאבחון בעיות במארז

אם המארז אינו פועל כראוי, השתמש בטבלה ד-1 כדי לקבוע את הפעולות שעליך לבצע בהתאם לתופעות שבהן נתקלת. התחל בשאלה 1 והמשך לאורך הטבלה, במטרה לצמצם גורמים אפשריים ולזהות פעולות או פתרונות. בהתאם לתשובותיך לשאלות בטבלה ד-1, תופנה לטבלה המתאימה בסעיף הבא. טבלה זו מפרטת סיבות אפשריות לבעיה, פעולות אפשריות לאבחון הבעיה ופתרונות אפשריים.

	טבלה ד-1: צעדים לאבחון בעיות במארז
תשובה	שאלה
אם כן, המשך לשאלה 2 בטבלה זו.	שאלה 1: האם נורת ההפעלה בשני ספקי הכוח
אם לא, המשך לטבלה ד-2.	דולקת בצבע ירוק ללא הפסק?
אם כן, המשך לשאלה 3 בטבלה זו.	שאלה 2: האם נורת התקלות בשני ספקי הכוח
אם לא, המשך לטבלה ד-3.	כבויה?
אם כן, המשך לשאלה 4 בטבלה זו.	שאלה 3: האם נורת ההפעלה בלוח האחורי של
אם לא, המשך לטבלה ד-4.	המארז ירוקה?
אם כן, המשך לשאלה 5 בטבלה זו.	שאלה 4: האם נורת התקינות של המארז בלוח
אם לא, המשך לטבלה ד-5.	הקדמי של המארז דולקת?
אם כן, השתמש במידע המוצג כדי להמשיך בפעולת	שאלה 5: האם מסוף הניהול המקומי מציג מידע
האבחון.	כאשר הוא מחובר למארז?
אם לא, המשך לטבלה ד-6, או המשך לשאלה 6. אם כן, המשך לשאלה 7 בטבלה זו. אם לא, המשך לטבלה ד-7.	שאלה 6: האם נורת התקינות של Integrated Administrator ירוקה?
אם כן, ועדיין אין באפשרותך לגשת למסוף המקומי, פנה ל-HP או לספק השירות המורשה, לקבלת רכיבים חלופיים ושירות תיקון. אם לא, המשך לטבלה ד-8.	שאלה 7: האם נורת תקינות המאוורר ירוקה?



זהירות: לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בזמן שהמארז פועל תגרום לכיבוי המארז וכל מחשבי הלהב.

סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
ספק הכוח אינו מחובר למקור מתח ז"ח או שאין אספקת מתח ז"ח.	ודא שכל כבלי המתח מחוברים לספקי הכוח.
	ודא שכל כבלי החשמל מחוברים לשקע חשמל תקין ומוארק.
ספק כוח אחד אינו מחובר למקור מתח ז"ח או שאין אספקת מתח ז"ח.	ודא שכבל המתח מחובר לספק הכוח. יש אספקת חשמל הולמת, אך אין יתירות; חזור לטבלה ד-1.
	ודא שכבל המתח מחובר לשקע חשמל תקין ומוארק. יש אספקת חשמל הולמת, אך אין יתירות; חזור לטבלה ד-1.
שני ספקי הכוח נמצאים במצב המתנה.	לחץ על מתג ההפעלה של המארז בתא המאוורר הנוסף בחלק האחורי של המארז.
	זהירות: לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בזמן שהמארז פועל תגרום לכיבוי המארז וכל מחשבי הלהב.
	ודא שכל הפינים בספקי הכוח תקינים ולא פגומים.
	ודא שספקי המתח ממוקמים היטב בתאים המיועדים לספקי כוח.
ספק כוח אחד נמצא במצב המתנה.	ודא שכל הפינים בספקי הכוח תקינים ולא פגומים. יש אספקת חשמל הולמת, אך אין יתירות; חזור לטבלה ד-1.
	ודא שספקי המתח ממוקמים היטב בתאים המיועדים לספקי כוח. יש אספקת חשמל הולמת, אך אין יתירות; חזור לטבלה ד-1.
	ספק הכוח אינו מחובר למקור מתח ז"ח או שאין אספקת מתח ז"ח. ספק כוח אחד אינו מחובר למקור מתח ז"ח או שאין אספקת מתח ז"ח. שני ספקי הכוח נמצאים במצב המתנה.

	תקלות בשני ספקי הכוח כבויה?	טבלה ד-3: האם נורת ה
פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות	תשובה
ודא שכל כבלי המתח מחוברים לספקי הכוח.	ספק הכוח אינו מחובר למקור מתח ז"ח או שאין אספקת מתח ז"ח.	לא, נורה אחת או שתיים דולקות באור צהבהב.
ודא שכל כבלי החשמל מחוברים לשקע חשמל תקין ומוארק.		
בדוק את מקור המתח וודא שנעשה שימוש במתח המתאים.	המערכת הגיעה למצב של מתח- יתר.	
ודא שכל הפינים בספקי הכוח תקינים ולא פגומים.		
ודא שספקי המתח ממוקמים היטב בתאים המיועדים לספקי כוח.		
ודא ששום דבר לא מפריע ללהבי המאוורר של ספק הכוח להסתובב.	המערכת הגיעה למצב של התחממות-יתר.	
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	אירעה תקלה במאוורר אחד לפחות של ספק כוח.	
בדוק אם קיימים סימנים לנזק בספק הכוח ובמחברי מכלול הקיר המרכזי.	ספק הכוח נכבה עקב מצב של זרם חשמל מוגבר.	לא, נורה אחת או שתיים מהבהבות בצהבהב.
בדוק את כל נורות התקינות האחרות כדי לקבוע איזה רכיב עלול לגרום למצב של זרם חשמל מוגבר.		
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.		

המשך

טבלה ד-3: האם נורת התקלות בשני ספקי הכוח כבויה? (המשך)

( ) construction of the contract of the contra		
תשובה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא, נורה אחת באור צהבהב והשנייה כבויה.	אחד מספקי הכוח הגיע למצב של מתח-יתר.	בדוק את מקור המתח וודא שנעשה שימוש במתח המתאים.
	אחד מספקי הכוח הגיע למצב של התחממות-יתר.	ודא שכל הפינים בספק הכוח תקינים ולא פגומים.
		ודא שספק המתח ממוקם היטב בתאים המיועדים לספקי כוח.
		ודא ששום דבר לא מפריע ללהבי המאוורר להסתובב.
	אירעה תקלה במאוורר אחד לפחות של ספק כוח.	אין קירור מספיק. פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.
לא, נורה אחת מהבהבת בכתום והשנייה כבויה.	ספק כוח אחד נכבה עקב מצב של זרם חשמל מוגבר.	בדוק אם קיימים סימנים לנזק בספק הכוח ובמחברי מכלול הקיר המרכזי.
		בדוק את נורות התקינות האחרות כדי לקבוע אם רכיב אחר עלול לגרום למצב של זרם חשמל מוגבר.
		פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.
.cl	אם נורות התקלה בשני ספקי הכוח כ	בויות, חזור לטבלה ד-1.



כן, הנורה ירוקה.

זהירות: לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בזמן שהמארז פועל תגרום לכיבוי המארז וכל מחשבי הלהב.

#### טבלה ד-4: האם נורת ההפעלה בלוח האחורי של המארז ירוקה? פתרונות אפשריים סיבות אפשריות תשובה ודא שכל המחברים בכבל המאוורר הכבל בין הלוח הראשי של לא, הנורה כבויה. המאוורר לבין הלוח הראשי של מחוברים היטב ואינם פגומים. מקור המתח אינו מחובר כראוי. הסר את מגש החיבור ומקם אותו מגש החיבור לא הוכנס כראוי. פנה ל-HP או לספק שירות מורשה מודול Integrated Administrator לקבלת חלקי חילוף ושירות. אינו ממוקם היטב. אירעה תקלה במכלול הלוח הראשי של המאוורר. המחבר בלוח הראשי של המאוורר פגום. אירעה תקלה בלוח הראשי של מקור המתח. לחץ על מתג ההפעלה של המארז בתא המארז נמצא במצב המתנה. לא, הנורה צהבהבה. המאוורר בחלק האחורי של המארז. זהירות: לחיצה על מתג ההפעלה של המארז בזמן שהמארז פועל תגרום לכיבוי המארז וכל מחשבי הלהב.

אם נורת המתח של המארז ירוקה, חזור לטבלה ד-1.

טבלה ד-5: האם נורת התקינות של המארז בלוח הקדמי של המארז דולקת?		
תשובה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא, הנורה כבויה.	כבל מצב המארז מנותק ממכלול הקיר המרכזי או ממכלול המצב של המארז.	חבר את כבל מצב המארז בחוזקה.
	מכלול המצב של המארז או מכלול הקיר המרכזי אינם פועלים כראוי.	פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.
כן, הנורה צהבהבה.	חלה ירידה בביצועים של אחד מרכיבי המערכת אך המערכת עדיין פועלת.	בדוק אם הופיעו הודעות שגיאה במסוף המקומי או המרוחק. עבור לטבלה ד-6.
		בדוק את מאווררי המערכת. עבור לטבלה ד-8.
		פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.
כן, הנורה אדומה.	אירעה תקלה קריטית ברכיב מערכת.	בדוק אם הופיעו הודעות שגיאה במסוף המקומי או המרוחק. עבור לטבלה ד-6.
		בדוק את מאווררי המערכת. עבור לטבלה ד-8.
		פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.
כן, הנורה ירוקה.	ו לא זיהה Integrated Administrator ירידה בביצועים או תקלה ברכיבים כלשהם.	בדוק אם הופיעו הודעות שגיאה במסוף המקומי או המרוחק. עבור לטבלה ד-6.
		פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.

טבלה ד-6: האם מסוף הניהול המקומי מציג מידע כאשר הוא מחובר למארז?		
תשובה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
. לא	ייתכן שמסוף הניהול המקומי אינו מחובר כראוי.	ודא שכבל מסוף הניהול המקומי מחובר ומחוזק כראוי.
	אירעה תקלה במודול Integrated Administrator.	עבור לטבלה ד-7.
	ייתכן שהקושחה של Integrated Administrator נפגמה.	אם הבעיה לא נפתרה באמצעות צעדים אלה, פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת סיוע.
cĮ.	בדיקת POST וביומני האירועים של	פעולה הבאה על-ידי צפייה בהתקדמות המערכת. עיין בנספח ג', "הודעות שגיאה כל הודעות השגיאה המתקבלות במהלך

טבלה ד-7: האם נורת התקינות של Integrated Administrator ירוקה?		טבלה ד-7: האם נורת ה
פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות	תשובה
אם המארז דולק, המתן דקה אחת בזמן ש-Integrated Administrator מבצע אתחול. אם נורת התקינות של Integrated HP נשארה כבויה, פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	Integrated Administrator מבצע אתחול.	לא, הנורה כבויה.
לחץ על לחצן האיפוס ב-Integrated Administrator.	התוכנה זיהתה מצב ב-Integrated Administrator המחייב תשומת לב.	לא, הנורה צהבהבה.
בדוק את מאווררי המערכת. עבור לטבלה ד-8.		
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.		
		·

המשך

וירוקה? (המשך) Integ	rated Administrator התקינות של	טבלה ד-7: האם נורת ו
ודא שתנאי החדר עומדים בדרישות הטמפרטורה וזרימת האוויר המתוארות במאמר של הסברים טכנולוגיים HP ProLiant BL e-Class System Overview and Planning	זוהה מצב של התחממות יתר על-ידי חיישנים במודול Integrated Administrator.	לא, הנורה אדומה.
ודא שמאווררי המערכת פועלים כראוי. עבור לטבלה ד-8.		
אם מחובר התקן טורי ל-Integrated Administrator, ודא שהוא מחובר באמצעות כבל טורי מוצלב תקני (null-modem) ולא באמצעות כבל ישיר. עיין בתרשים חוטי הכבל עבור כבל טורי מוצלב בפרק 4, "התקנה וחיבור כבלים בפתרון HP CCI".	מחבר המסוף של Integrated Administrator או מחבר הניהול של Integrated Administrator אינם מחוברים כראוי.	כן, הנורה ירוקה.
ודא שמחבר המסוף של Integrated Administrator או מחבר הניהול של Integrated Administrator מחוברים כראוי.		
HP ProLiant BL e-Class -עיין ב Integrated Administrator User לקבלת מידע נוסף אודות איתור Guide תקלות.		

	תקינות המאוורר ירוקה?	טבלה ד-8: האם נורת
פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות	תשובה
ודא שכל המחברים בכבל המאוורר מחוברים היטב ואינם פגומים.	כבלי המאוורר או מחבריו אינם מחוברים כראוי.	לא, הנורה כבויה.
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	Integrated Administrator מודול אינו ממוקם כראוי.	
פתח את תא המאוורר ואתר נורות צהבהבות כדי לקבוע באילו מאווררים אירעה תקלה. החלף את כל המאווררים הפגומים.	אירעה תקלה בשני מאווררים לפחות, או שהם אינם ממוקמים כראוי. אין קירור מספיק.	לא, הנורה אדומה.
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.		
פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	אירעה תקלה במאוורר יתיר אחד לפחות. עדיין יש קירור הולם במערכת, אך אין עוד יתירות.	לא, הנורה צהבהבה.
בדוק אם הופיעו הודעות שגיאה במסוף המקומי או המרוחק. עבור לטבלה ד-6.	כל המאווררים פועלים כראוי.	כן, הנורה ירוקה.
אם הבעיה לא זוהתה באמצעות צעדים אלה, פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת סיוע.		

#### לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב

סעיף זה מספק הוראות שיטתיות לגבי פעולות שיש לנסות, והיכן לאתר עזרה עבור רוב הבעיות הנפוצות שבהן אתה עשוי להיתקל במהלך בדיקה התחלתית מסוג (Power On Self-Test (POST) של מחשב הלהב. יש לבצע בדיקה זו של מחשב הלהב בכל פעם שאתה מדליק אותו, לפני טעינת מערכת ההפעלה והפעלת יישומי התוכנה.

אם נתקלת באותה בעיה בכמה מחשבי להב, ייתכן שהבעיה במארז. ראה סעיף "לא ניתן להפעיל את המארז" בנספח זה.

אם לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב:

- 1. אם מתבצע שוב ושוב אתחול מחדש של מחשב הלהב, ודא שהדבר לא נובע מבעיה הגורמת להפעלת אתחול מסוג
- (שחזור מערכת אוטומטי). Automatic System Recovery-2 (ASR-2)

ניתן להפעיל את ASR-2 לביצוע אתחול מחדש של מחשב הלהב.

עיין בסעיפים הבאים ב-Servers Troubleshooting Guide (מדריך לאיתור העיין בסעיפים ב-Documentation CD (תקליטור התיעוד) המצורף למארז :

- (2-שחזור מערכת אוטומטיי) "Automatic System Recovery-2"
- עיות אודות מידע לקבלת (קצר במערכת) "System Short Circuit" עוספות באתחול ממושך נוספות באתחול ממושך
  - 2. הכנס מחדש את מחשב הלהב למקומו.

**חשוב:** אם לא ניתן להפעיל מחדש את מחשב הלהב, המשך לטבלה ד-9: "צעדים לאבחון בעיות במחשב הלהב" בנספח זה.

3. בדוק את רצף ההפעלה הרגיל של מחשב הלהב.

תוכל לעשות זאת על-ידי בדיקה אם נורת תקינות הלהב הופכת לירוקה ללא הפסק. לקבלת מידע אודות המיקום והפונקציה של נורת תקינות הלהב, עיין בסעיף "נורות מחשב להב ומתאם אבחון" בנספח ה', "נורות ומתגים".

.4	בדוק במסך (מותקן במחשב הלהב דרך מתאם האבחון) אם מופיעות
	ההודעות הבאות כדי לוודא שמחשב הלהב עומד בדרישות החומרה
	המינימליות, ושהוא דולק במהלך פעולות רגילות:
	HP לוגו של
	מבחן זיכרון 🗖
	ROM מידע אודות זיכרון 🗖
	מידע אודות זכויות יוצרים 🗖
	אתחול מעבד 🗖
	PXE אתחול
	אתחול מערכת ההפעלה 🗖



עליך להתקין את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי במחשב האישי לפני השימוש במסך יחד עם מתאם האבחון.

אם מחשב הלהב השלים את בדיקת POST ומנסה לטעון את מערכת ההפעלה, עבור לסעיף ייבעיות לאחר אתחול ראשונייי בנספח זה.

#### צעדים לאבחון בעיות במחשב הלהב

אם לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב, או שניתן להדליקו אך לא ניתן להשלים את בדיקת POST, ענה על השאלות בטבלה ד-9 כדי לקבוע את הפעולות המתאימות, בהתאם לתופעות שבהן נתקלת.

בהתאם לתשובותיך, תופנה לטבלה המתאימה בסעיף הבא. טבלה זו מפרטת סיבות אפשריות לבעיה, פעולות אפשריות לאבחון הבעיה ופתרונות אפשריים.

	טבלה ד-9: צעדים לאבחון בעיות במחשב הלה
פעולה	שאלה
אם כן, המשך לשאלה 2 בטבלה זו. אם לא, המשך לטבלה ד-10.	שאלה 1: האם נורת ההפעלה במחשב הלהב ירוקה?
אם כן, המשך לשאלה 3 בטבלה זו. אם לא, המשך לטבלה ד-11.	שאלה 2: האם נורת התקינות במחשב הלהב ירוקה?
אם כן, המשך לשאלה 4 בטבלה זו. אם לא, המשך לטבלה ד-12.	שאלה 3: האם הנורות של 1 NIC או של 2 NIC במחשב הלהב מוארות?
אם כן, השתמש בהודעות POST לאבחון נוסף, או המשך לטבלה ד-14. אם לא, המשך לטבלה ד-13.	שאלה 4: האם המסך מציג מידע כאשר הוא מחובר למחשב הלהב באמצעות מתאם האבחון?

בלה ד-10: האם נורת ההפעלה במחשב הלהב ירוקה?			
פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות	תשובה	
הסר את מחשב הלהב והתקן אותו מחדש.	מחשב הלהב אינו ממוקם כראוי.	לא, הנורה כבויה.	
קבע אם הבעיה היא במחשב הלהב או במארז.	מחשב הלהב או תא מחשב הלהב אינם פועלים כראוי.		
<ul> <li>הסר את מחשב הלהב מהמארז והכנס אותו לתא אחר. אם נורת ההפעלה במחשב הלהב נדלקת והופכת ירוקה, הבעיה היא בתא המקורי.</li> </ul>			
<ul> <li>אם נורת ההפעלה במחשב הלהב לא נדלקת, נסה להכניס מחשב להב אחר לתא המקורי. אם נורת ההפעלה במחשב הלהב החדש נדלקת, ככל הנראה יש תקלה במחשב הלהב הישן.</li> </ul>			
<ul> <li>פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.</li> </ul>			
לחץ על מתג ההפעלה במחשב הלהב. אם מחשב הלהב לא נדלק, בדוק ב-Integrated Administrator את מצב התא ואילו הודעות מופיעות.	מחשב הלהב במצב מוכן אך אינו דולק.	לא, הנורה צהבהבה.	
החלף את מחשב הלהב. פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	אירעה תקלה במחשב הלהב.		
אם נורת המתח במחשב הלהב ירוקה, עבור לטבלה ד-11.			

הלהב ירוקה?	ינות במחשב	ם נורת התקי	בלה ד-11: האו	เว
	7011/17 1111			J

פתרונות אפשריים	סיבות אפשריות	תשובה
לחץ על מתג ההפעלה במחשב הלהב.	מחשב הלהב כבוי.	לא, הנורה כבויה.
בדוק אם אירעה תקלה בספקי הכוח של המארז. אם נראה שהמארז תקין, נסה להכניס את מחשב הלהב לתא אחר. אם התקלה ממשיכה גם לאחר ניסיון זה, החלף את לוח המערכת.	אירעה תקלה בספקי הכוח של המארז או במעגל חשמלי בלוח המערכת של הלהב.	
נסה שוב לעדכן את זיכרון ה-ROM. אם השגיאה עדיין קיימת, ייתכן שתמונת הבזק זיכרון ה-ROM פגומה. נסה להוריד או להשתמש בתמונת זיכרון ROM אחרת.	אירע שדרוג ROM שגוי (שגיאת בדיקת סכם) ולא ניתן לבצע שחזור ROM של הלהב.	לא, הנורה צהבהבה.
החלף את לוח המערכת.	VRM נכשל (מצב זה ידווח על-ידי המארז כתקלה ב-VRM).	לא, הנורה דולקת באדום ללא הפסק.
ודא שמאווררי המערכת פועלים כראוי (ראה טבלה ד-8), ושיש אוורור הולם במארז. אם זה המצב, בדוק את מפזר החום של המעבד. החלף את לוח המערכת אם מצב זה ממשיך לאחר שביצעת פעולות מתקנות.	ההגנה התרמית על המעבד מופעלת.	לא, הנורה מהבהבת פעמיים באור אדום, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.
החלף את לוח המערכת.	אירעה תקלה ב-CPU.	לא, הנורה מהבהבת שלוש פעמים באור אדום, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.
העבר את הלהב לתא אחר כדי לבדוק אם הלהב פועל כראוי. אם בעקבות פעולה זו הבעיה נפתרת, ייתכן שיש בעיה בלוח הראשי של המארז. פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	אירעה תקלה במחבר המתח של המארז ללהב, או בספק הכוח של המארז.	לא, הנורה מהבהבת באור אדום ארבע פעמים, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.
אם הפתרון שהוצע לעיל אינו פותר את הבעיה, החלף את לוח המערכת.	אירעה תקלה בלוח המערכת (מעגל חשמלי עם החלפה חמה).	

המשך

ירוקה? (המשר)	במחשב הלהב	נורת התקינות	טבלה ד-11: האם נ
( 10/2/1/	411711 4011/14	2112 h2111 21 11.	2 BKII . I I I I I I I I Z O

	, <b>.</b>	(70.00)
תשובה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא, הנורה מהבהבת חמש פעמים באור אדום, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.	ייתכן שרכיבי SODIMM אינם ממוקמים כראוי במקומם, ייתכן שהם פגומים, או שלוח המערכת של הלהב פגום.	בדוק אם קיים זיכרון. אם קיים, נסה למקם מחדש את הזיכרון במקומו ולאחר מכן בצע אתחול מחדש. אם השגיאה חוזרת על עצמה, נסה להחליף את רכיב הזיכרון. החלף את לוח המערכת אם הזיכרון החדש מפיק את אותה תוצאה כושלת.
לא, הנורה מהבהבת באור אדום שש פעמים, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.	אירעה תקלה בכרטיס האבחון הגרפי האופציונלי או בלוח המערכת של הלהב.	החלף את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי. אם הבעיה נמשכת, החלף את לוח המערכת.
לא, הנורה מהבהבת שבע פעמים באור אדום, הבהוב אחד בכל שנייה, עם הפסקה של שתי שניות.	אירעה תקלה בלוח המערכת של הלהב.	החלף את לוח המערכת.
כן, הנורה ירוקה.	אם נורת התקינות במחשב הלהב ירו	קה, עבור לטבלה ד-12.

כלה ד-12: האם הנורות של NIC 1 או של NIC 2 במחשב הלהב מוארות?			
נות אפשריות פתרונות אפשריים	תשובה סינ		
טיס ממשק הרשת (NIC) אינו חבר את כרטיס ממשק הרשת למחבר ובר למחבר רשת פעיל. רשת פעיל. עבור לטבלה ד-13.			
חבר פועל כרגיל, הקישור פעיל והנתונים מועברים. עבור לטבלה ד-13.	כן, הנורה מהבהבת בירוק. המ		
חבר פועל כרגיל, והקישור פעיל. עבור לטבלה ד-13.	כן, הנורה ירוקה. המ		

## טבלה ד-13: האם המסך מציג מידע כאשר הוא מחובר למחשב הלהב באמצעות מתאם האבחון?

תשובה	סיבות אפשריות	פתרונות אפשריים
לא	ייתכן שהמסך לא מחובר לחשמל.	ודא שכבל המתח של המסך מחובר, ושלחצת על מתג ההפעלה של המסך.
	ייתכן שהווידאו אינו מחובר כראוי.	ודא שחיבור הווידאו למתאם האבחון מאובטח.
	ייתכן שמתאם האבחון אינו מחובר בחוזקה למחשב הלהב.	הדק את בורגי הפרפר כדי לאבטח את מתאם האבחון למחשב הלהב.
	ייתכן שכרטיס האבחון הגרפי האופציונלי אינו ממוקם היטב, או שאינו מותקן.	התקן או מקם מחדש את כרטיס האבחון הגרפי האופציונלי.
	ייתכן שזיכרון RAM קבוע (CMOS) נפגם.	אפס את CMOS. ראה נספח ה', "נורות ומתגים", לקבלת הוראות לניקוי ה-CMOS.
	ייתכן שזיכרון ה-ROM של המערכת פגום.	פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת סיוע.
Cl	בדיקת POST ובהודעות שגיאה. עיין	עולה הבאה על-ידי צפייה בהתקדמות בנספח ג' "הודעות שגיאה של POST" אגיאה המתקבלות במהלך בדיקת POST.

#### בעיות לאחר אתחול ראשוני

לאחר שמחשב הלהב עבר את בדיקת POST, אתה עדיין עשוי להיתקל בשגיאות, כגון כשל בטעינת מערכת ההפעלה. השתמש בטבלה ד-14 כדי לאתר תקלות ובעיות בהתקנת מחשבי להב, המתרחשות לאחר האתחול הראשוני.

טבלה ד-14: בעיות לאחר אתחול ראשוני		
סיבה אפשרית	פתרון אפשרי	
אין אפשרות גישה לרשת.	ודא שנורת הקישור של כרטיס ממשק הרשת (NIC) בחלק הקדמי של מחשב הלהב ירוקה או מהבהבת בירוק. אם לא, בדוק את חיבורי הרשת בחלק האחורי של המערכת.	
אין אפשרות גישה לשולחן עבודה של PXE.	ודא שאתה מחובר לרשת באמצעות PXE) NIC 1 מופעל כברירת מחדל), ושנורת הקישור ירוקה או מהבהבת בירוק.	
סדר האתחול של IPL שגוי.	עבור לכלי העזר Computer Setup ושנה את סדר האתחול של התקני IPL.	
אירעה תקלה בדיסק הקשיח.	אתר הודעות שגיאה כדי לקבוע אם אירעה תקלה בדיסק הקשיח.	
	פנה ל-HP או לספק שירות מורשה לקבלת חלקי חילוף ושירות.	
תמונת מערכת ההפעלה נפגמה.	אתר הודעות שגיאה כדי לקבוע אם תמונת מערכת ההפעלה נפגמה. התקן מחדש את מערכת ההפעלה.	
של PXE. סדר האתח אירעה תקל	ול של IPL שגוי. ה בדיסק הקשיח.	

ניתן לגשת למידע אודות שדרוגי שירותי ותמיכה על-ידי ביקור באתר האינטרנט:

www.hp.com/go/bizsupport

#### נורות ומתגים

#### נורות

: פתרון HP CCI כולל נורות באזורים הבאים

- נורות הלוח הקדמי של המארז
- נורות הלוח האחורי של המארז עם מתג חיבור
- RJ-45 נורות הלוח האחורי של המארז עם לוח גישורים
  - נורות לבקרת תקינות המאוורר
  - נורות מחשב להב ומתאם אבחון

## נורות הלוח הקדמי של המארז

השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של נורות ProLiant BL e-Class מצב המארז בלוח הקדמי של מארז



נורות הלוח הקדמי של המארז

נורות הי	לוח הקדמי של המ	וארז	
פריט	נורה	מצב	תיאור
0	זיהוי יחידת המארז (UID)	כבוי =	כבוי
		כחול =	זיהוי יחידה
0	תקינות מארז	כבוי =	מארז כבוי ותקין
		ירוק =	מארז דולק ותקין
		צהבהב =	ירידה בביצועי המארז: תקלה ברכיב בעל יתירות
		= אדום	מצב קריטי של המארז: דרושה פעולה מידית, המארז בסכנת השבתה

#### נורות הלוח האחורי של המארז

השתמש באיורים ובטבלאות שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של נורות מצב המארז בלוח האחורי של מארז הלהב ProLiant BL e-Class. נורות מצב המארז של המארז מספקות את המידע הבא:


- מצב מארז
- מצב ספק כוח
- Integrated Administrator מצב

#### נורות הלוח האחורי של המארז עם מתג חיבור

מספקות את מחיבור של ProLiant BL e-Class C-GbE מריבור של מתג החיבור של מתג החיבור של

- תקינות מתג החיבור
  - מהירות המחבר
  - קישור/פעילות ■

השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של נורות מצב המארז בלוח האחורי כאשר מתג החיבור מותקן.



נורות הלוח האחורי עם מתג חיבור


רות הלוח האחורי עם מתג חיבור			
תיאור	מצב	נורה	פריט
אין אספקת מתח למערכת.	כבוי =	מתח ספק הכוח	0
המתנה, יש ז"ח	ירוק מהבהב =		
המערכת פועלת	ירוק =		
ספק המתח תקין	כבוי =	תקלה בפעולת ספק המתח	0
אין מתח ז"ח, או מתח גבוה מדי, או טמפרטורה גבוהה מדי	צהבהב =		
מגבלה נוכחית	צהבהב מהבהב =		
לא מסופק מתח למארז	כבוי =	מתח מארז	3
המארז כבוי; מתח זמין; מצב תרדמה	צהבהב =		
מארז דולק	ירוק =		

המשד

נורות הלוח האחורי עם מתג חיבור <i>(המשך)</i>			
פריט	נורה	מצב	תיאור
4	תקינות מאוורר	כבוי =	מארז כבוי, מאוורר תקין
		ירוק =	מארז דולק, מאוורר תקין
		צהבהב =	ירידה בביצועי תת-מערכת המאוורר
		= אדום	מצב קריטי של מערכת המשנר של המאוורר
6	של המארז UID	כבוי =	כבוי
		כחול =	זיהוי יחידה
6	תקינות Integrated Administrator	כבוי =	מארז כבוי, Integrated מארז לבוי, Administrator
		ירוק =	מארז דולק, Integrated מארז Administrator
		צהבהב =	Integrated מצב קריטי של Administrator
0	תקינות מתג החיבור	ירוק =	מתג החיבור תקין
		צהוב =	ירידה בביצועי מתג החיבור
		= אדום	מצב מתג החיבור קריטי
		כבוי =	אתחול המתג/אין מתח
8	שמור		
9	קישור/פעילות	ירוק =	קישור לרשת
		ירוק מהבהב =	פעילות ברשת
		צהוב =	יציאה לא זמינה
		כבוי =	אין קישור לרשת
0	מהירות המחבר	ירוק =	1000
		צהוב =	100
		כבוי =	10

## נורות הלוח האחורי של המארז עם לוח גישורים RJ-45

נורות לוח הגישורים RJ-4 מספקות מידע על המצב של כל אחד מכרטיסי ממשק הרשת בכל מחשבי הלהב המותקנים במארז. השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של הנורה בלוח האחורי כאשר לוח הגישורים מותקן.



נורות לוח אחורי עם לוח גישורים RJ-45

	ישורים RJ-45	ח אחורי עם לוח ג	נורות לו
תיאור	מצב	נורה	פריט
אין אספקת מתח למערכת.	כבוי =	מתח ספק הכוח	0
המתנה, יש ז"ח	ירוק מהבהב =		
המערכת פועלת	ירוק =		
ספק המתח תקין	כבוי =	תקלה בפעולת ספק המתח	0
אין מתח ז"ח, או מתח גבוה מדי, או טמפרטורה גבוהה מדי	צהבהב =		
מגבלה נוכחית	צהבהב מהבהב =		

המשד

נורות לוח אחורי עם לוח גישורים RJ-45 <i>(המשך)</i>			
יאור	מצב ח	נורה	פריט
א מסופק מתח למארז	כבוי = ל	מתח מארז	8
מארז כבוי; מתח זמין; מצב רדמה		-	
ארז דולק	ירוק = מ		
ארז כבוי, מאוורר תקין	כבוי = מ	תקינות מאוורר	4
ארז דולק, מאוורר תקין	ירוק = מ		
ידה בביצועי מערכת המשנה של מאוורר			
צב קריטי של מערכת המשנה ול המאוורר		-	
בוי	כבוי = כ	של המארז UID	6
יהוי יחידה	כחול = ז	-	
ישור לרשת ישור לרשת	מופעל = ק	פעילות של קישור RJ-45	6
ין קישור לרשת	כבוי = א	_	
עילות ברשת עילות ברשת	מהבהב = פ		
ארז כבוי, Integrated Administrato תקין		תקינות Integrated Administrator	0
ארז דולק, Integrated ארז דולק, Administrato	•	-	
Integrated צב קריטי של Administrato			

## נורות לבקרת תקינות המאוורר

השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של נורות תקינות המאוורר.




נורות לבקרת תקינות מאוורר התומך בחיבור חם

רר התומך בחיבור חם	נורות לבקרת תקינות מאוורר התומך בחיבור חם	
מצב	נורה	פריט
	מאוורר 1	0
ירוק = רגיל צהבהב = נכשל		0
	מאוורר 3	3
	מאוורר 4	4

## נורות מחשב להב ומתאם אבחון

לנורות מחשב הלהב ומתאם האבחון יש אותה מגמה ואותה פונקציה. השתמש באיורים ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של הנורות.



נורות מחשב להב



נורות מתאם האבחון

נורות נ	מחשב להב ומתאם	ו אבחון	
פריט	נורה	מצב	תיאור
0	זיהוי יחידה	כבוי =	כבוי
		כחול =	זיהוי מחשב הלהב
		כחול (מהבהב) =	מתבצעת גישה מרחוק
0	תקינות	כבוי =	מחשב להב כבוי
		ירוק =	מחשב להב דולק ותקין
		צהבהב =	ירידה בביצועי מחשב הלהב, או שפעולת ההדלקה נמנעה על-ידי Integrated Administrator
		= אדום	מצב מחשב הלהב קריטי
		אדום (מהבהב) =	מצב מחשב הלהב קריטי (ראה טבלה ד-11 בנספח ד', "איתור תקלות")
3	כרטיס ממשק רשת 1	כבוי =	אין חיבור
		ירוק =	מקושר לרשת
		ירוק מהבהב =	מקושר לרשת ופעיל
4	כרטיס ממשק רשת 2	כבוי =	אין חיבור
		ירוק =	מקושר לרשת
		ירוק מהבהב =	מקושר לרשת ופעיל
6	פעילות כונן	כבוי =	אין פעילות כונן
		ירוק מהבהב =	פעילות כונן
6	מתח	כבוי =	מתח ז"ח לא מסופק למארז או למחשב הלהב
		צהבהב =	מארז דולק ותקין
		ירוק =	מחשב הלהב דולק

#### מתגים

: פתרון HP CCI כולל מתגים באזורים הבאים

- לוח קדמי
- לוח אחורי

#### לוח קדמי

השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של המתגים בלוח הקדמי של המארז ושל מחשב הלהב.




לחצני הלוח הקדמי של המארז ושל מחשב הלהב

לחצני הלוח הקדנ	של המאו	רז
פריט תיאור		פונקציה
לחצן DIID הלהב	מחשב	הפעלת נורת זיהוי היחידה לזיהוי נוח של מחשב הלהב
לחצן JID המארז	ול	הפעלת נורת זיהוי היחידה לזיהוי נוח של המארז
לחצן הפ במחשב		הפעלה או כיבוי של מחשב להב, לחץ לחיצה ממושכת במשך 4 שניות כדי לבצע כיבוי חירום

#### לוח אחורי

השתמש באיור ובטבלה שלהלן כדי לקבוע את המיקום והפונקציה של הלחצנים בלוח האחורי של המארז ושל מחשב הלהב.



לחצני הלוח האחורי של המארז

	הלוח האחורי של המארז	לחצני ו
פונקציה פועלת/כבויה	תיאור	פריט
הפעלת נורת זיהוי היחידה לזיהוי נוח של המארז	של המארז UID של המארז	0
הדלקת או כיבוי של המארז וכל מחשבי הלהב	מתג הפעלה של מארז	0
Integrated הפעלה מחדש של Administrator	לחצן איפוס של Integrated Administrator	3



לחצני ההפעלה וה-UID של המארז שקועים. ייתכן שיהיה עליך להשתמש בחצי ההפעלה עיפרון, כדי ללחוץ עליהם.

#### **CMOS**

לחץ על לחצן CMOS עם התווית (SW50 עם התווית לחצן CMOS על לחצן במשך במשך 2 שניות כדי לאפס את ה-CMOS.

#### מפרטים

נספח זה מספק מפרטי פעולה וביצועים עבור הרכיבים הבאים של פתרון :HP CCI

- מארז הלהב
- מחשב להב
- ספק כוח התומך בחיבור חם

#### מארז הלהב

		מפרטי פעולה וביצועים של המארז
		מידות
'אינץ 5.25	13.34 ס"מ	גובה
'אינץ 27	0 68.58 מ"מ	עומק
'אינץ 19	0 48.26 מ"מ	רוחב
		משקל עם מגש חיבור
59 ליברות	26.76 ק"ג	ללא מחשבי להב
103 ליברות	46.7 ק"ג	20 מחשבי להב
		דרישות כניסה
עד 240 VAC עד 240 VAC	127VAC עד 100 VAC	מתח כניסה נקוב
	47 עד 63 הרץ	תדר כניסה נקוב
4.3A ב-240 VAC	120 VAC-ב 8.5A	זרם כניסה נקוב
	ואט 1000	מתח כניסה נקוב
	3416	לשעה BTU
		טווח טמפרטורות
95°F עד 50°F	35°C עד 10°C	פעולה (ראה הערה)
140°F עד -22°F	60°C עד -30°C	לא בפעולה (ראה הערה)
		לחות יחסית (ללא התעבות)
	90% עד 10%	(ראה הערה)
	95% עד 5%	לא בפעולה (ראה הערה)



פיתן להוריד את טמפרטורת הפעולה בהתאם לגובה, 1°C לכל 300 מטר. ללא אור שמש ישיר. ליתן להוריד את טמפרטורת הפעולה בהתאם לגובה, 45°C לחות אחסון מרבית של 95% מבוססת על טמפרטורה מרבית של 45°C. הלחץ המינימלי לאחסון .70 KPa הוא

## מחשב להב

	להב	מפרטי פעולה וביצועים של מחשב הי
		מידות
אינץ' 4.7	11.94 ס"מ	גובה
'אינץ 15.5	0 39.37 מ"מ	עומק
0.8 אינץ'	o 2.03 מ"a"o	רוחב
2.2 ליברות	1.0 ק"ג	משקל (מרבי)
		טווח טמפרטורות
95°F עד 50°F	35°C עד 10°C	פעולה (ראה הערה)
עד 140°F- עד	60°C עד -30°C	:לא בפעולה (ראה הערה
		לחות יחסית (ללא התעבות)
	90% עד 10%	פעולה (ראה הערה)
	95% עד 5%	:לא בפעולה (ראה הערה



ישיר. ללא אור שמש ישיר. 1°C לכל 300 מטר. ללא אור שמש ישיר. 🔊 ניתן להוריד את טמפרטורת הפעולה בהתאם לגובה, 1°C לכל 200 מטר. ללא אור שמש ישיר. לחות אחסון מרבית של 95% מבוססת על טמפרטורה מרבית של 35°C. הלחץ המינימלי .70 KPa לאחסון הוא

## ספק מתח התומך בחיבור חם

מפרטי פעולה וביצועים של ספק מתח התומך בחיבור חם		
		ידות
'אינץ 3.579	0 9.14 מ"מ	גובה
'אינץ 10.24	0 28.45 מ"ם	עומק
'אינץ 4.47	0 11.43 מ"מ	רוחב
6.5 ליברות	2.95 ק"ג	שקל
		פרטי מתח כניסה
0 VAC עד 200 VAC	127 VAC עד 100 VAC	מתח כניסה נקוב
	47 עד 63 הרץ	טווח תדרים
	1000 ואט	מתח כניסה נקוב
4.3A ב-240 AC	120 VAC-ב 8.5A	זרם כניסה נקוב
	1167 ואט	תח שיא מרבי
		פרטי מתח יציאה
.1 V ,3.33 V ,5.05 V 5 Vaux -ı		מתח יציאה נקוב
100 ואט		מתח יציאה נקוב
.01 V - 0.5 A ~ 34 A		זרם יציאה נקוב
.33 V - 0.5 A ~ 36 A		·
2.1 V - 0.5 A ~ 38 A		
5 Vaux - 0.2 A ~ 8 A		
100 ואט		מתח שיא מרבי
		וח טמפרטורות הסביבה
95°F עד 50°F	35°C עד 10°C	בפעולה
140°F עד -22°F	30°C עד -30°C	לא בפעולה

המשד

מפרטי פעולה וביצועים של ספק מתח התומך בחיבור חם <i>(המשך)</i>		
		לחות יחסית (ללא התעבות)
90% עד 10%	90% עד 10%	בפעולה
95% עד 5%	95% עד 5%	לא בפעולה
		עמידה במתח לא מוליך
2000 VAC מינימום		מתח כניסה ליציאה
1500 VAC מינימום		מתח כניסה להארקה



ניתן להוריד את טמפרטורת הפעולה בהתאם לגובה, 1°C לכל 300 מטר. ללא אור שמש ישיר. לחות אחסון מרבית של 95% מבוססת על טמפרטורה מרבית של 45°C. הגובה המינימלי .70 KPa לאחסון הוא

## סוללת מחשב הלהב


לכל מחשב להב יש התקן זיכרון אחד, המחייב סוללה לשמירת המידע המאוחסן.

#### החלפת הסוללה של מחשב הלהב

#### להתקנת סוללה חדשה:

- 1. כבה את מחשב הלהב. עיין בסעיף "כיבוי מחשב הלהב" בפרק 4, "התקנה וחיבור הכבלים בפתרון HP CCI".
- הוצא את מחשב הלהב מהמארז. עיין בסעיף "הסרת מחשב הלהב"
   בפרק 4, "התקנה וחיבור כבלים בפתרון HP CCI".

- 3. אתר את מחזיק הסוללה במחשב הלהב.
  - 4. הסר את הסוללה הקיימת.




איתור והסרה של הסוללה במחשב הלהב



אזהרה: להוראות כיצד להשליך כראוי את הסוללה, עיין בסעיף "הנחיות להחלפת סוללה" בנספח א', "הנחיות לעמידה בתקנות".

#### 5. התקן סוללה חדשה.



התקנת הסוללה החדשה

- 6. התקן את מחשב הלהב במארז. עיין בסעיף ״התקנת מחשב הלהב״ בפרק 4, ״התקנה וחיבור כבלים בפתרון HP CCI.
- 7. הדלק את מחשב הלהב. עיין בסעיף ״הדלקת פתרון HP CCI" בפרק 4, יהדלקת וחיבור כבלים בפתרון HP CCI".
- 8. הפעל את כלי העזר (F10) (הגדרות המחשב) להגדרה מחדש את כלי העזר (החדשה. עיין בסעיף "כלי העזר מחדש של מחשב הלהב עם הסוללה החדשה. עיין בסעיף "כלי העזר "Computer Setup (F10)" בפרק 5, "פריסה וניהול".

# אינדקס

1-4 ,HP אתר האינטרנט של	א
מספרי טלפון של תמיכה טכנית, 1-4	אזהרה על-גבי שקע, 1-2
שירות התקנה, 8-3	אזהרה, 1-3
אתרי אינטרנט	אזהרות
1-4 ,HP	הגדרה, 1-1 ; 3-1 ; 3-2
שירות, ד-21	החלפת סוללה, א-8
ב	התחשמלות, 1-2
בטיחות, ב-1	יציבות מסד, 1-3
ברגי כנפיים, 4-10	לייזר, קרינה, א-6
, <u> </u>	מעגל חשמלי מסוכן, ד-1
Т	מערכת, 3-3
דיסק קשיח	מקורות מתח מרובים, 1-2
במחשב להב, 2-6	משטח חם, 1-2
הודעות שגיאה, ג-3	משקל כבד, 1-3
נורת פעילות, 2-6; ה-9	נזק לציוד, ד-1
דרישות	פציעה אישית, ד-1
סביבה, 1-3	1-2 ,RJ-45 שקע
קלט, ו-2, ו- <del>4</del>	אחסון נפחים גדולים
ก	ראה דיסק קשיח.
הדלקה	איזון מגבהים, 3-1
4-22, מארז,	איתור תקלות
מחשבי להב, 4-22 מחשבי להב, 4-22	לא ניתן להפעיל את המארז, ד-3
הודעות אזהרה על נזק לציוד, ד-1	לא ניתן להפעיל את מחשב הלהב, ד-14
הודעות זהירות, הגדרה, 1-3	לאחר אתחול ראשוני, ד-21
הודעות על אירועים, מחשבי להב, 5-18	מבט כולל, ד-1
הודעות שגיאה של בדיקת POST, ג-1	מסוף ניהול מקומי, ד-11
הודעות שגיאה	מסך של מחשב להב, ד-20
ESR	נורה לבקרת תקינות Integrated
1-λ ,POST	11-7, Administrator
5-18, הודעות על אירועים במחשב להב,	נורות כרטיס ממשק רשת (NIC) של
Enclosure Self Recovery (ESR) אאר	מחשב להב, ד-20
שחזור עצמי של המארז)	נורות ספקי כוח התומכים בחיבור חם, ג-1. ד-4. ד-7
הוועדה הפדרלית לתקשורת	ג-1; ד-6; ד-7 נורת מתח של המארז, ד-9
.FCC ראה	נורת מתח של מחשב להב, ד-17
הנחיות לעמידה בתקנות	נורת תקינות המאוורר, ד-13
התקני לייזר, א-6	נורת תקינות המארז, ד-10
כבלים, א-3	נורת תקינות של מחשב להב, ד-18
מספר סידורי, א-1	צעדים לאבחון בעיות במארז, ד-5
מפרטים, א-3	צעדים לאבחון מחשב להב, ד-16
ערבר הצהרה על תאנמות א-4	•

קבוצה א, א-2

זרם	קבוצה א, א-2
פלט נקוב, ספק כוח, ו-4	קב. ביייולי ב קנדה, א-4
קלט נקוב, מארז, ו-2	הסרה
קלט נקוב, ספק כוח, ו-4	ברגי כנפיים, 4-10
n	לוחות עוורים של מחשב להב, 4-18
<del></del>	מחשבי להב, 4-24
חומרה במתקן המסד, תוכן משלוח, 3-7	ספקי כוח התומכים בחיבור חם, 4-2
חיבורי הארקה, 3-3	רכיבי SODIMM, פרכיבי
חריצי שקע, מיקומים, 4-25	הפעלה במחשב הלהב, ה-10
חשמל סטטי, ב-1	התחשמלות
ט	1-2 אזהרה,
טמפרטורה	סמל, 2-1
מארז, ו-2	התקן לייזר
מחשבי להב, ו-3	הודעה על עמידה בתקנות
ספקי כוח התומכים בחיבור חם, ו-4	ממשלתיות, א-6
1	קרינה, אזהרה, א-6
2.7	תווית מוצר, א-7
יציאת אבחון, 2-7	התקנה
יציבות המסד, אזהרה, 1-3	כרטיס אבחון גרפי, 4-28
)	4-12, מארז,
כבלי חשמל, חיבור, 4-15	מחשבי להב, 4-18
כבלים וחיבור בכבלים	מתאם אבחון, 4-28
FCC, הצהרה על תאימות, א-3	סוללה, ז-1
4-16 איגוד,	ספקי כוח התומכים בחיבור חם, 4-4
כבל טורי מוצלב תקני (null-modem), -4	התקנה, 2-4
17	כלי ניהול וכלי-עזר, 5-17; 5-20
15- כרטיסי ממשק רשת (NIC), 4, -15	נורות, ה-2
מתג חיבור, 4-15	Ţ
כונן תקליטונים, תמיכה ב-USB, 7-7	זיהוי
כונן תקליטורים, תמיכה ב-USB, 7-7	מחברי מתאם אבחון, 4-30
כיבוי חירום	נורות במחשב הלהב, ה-8
מחשב להב, 4-23	נורות מארז, ה-1
כיבוי	נורות מתאם אבחון, ה-8
מארז, 4-23	נורות תקינות המערכת, ה-7
מחשבי להב, 4-22	זיכרון ROM של המערכת
כלי העזר Computer Setup כלי העזר	עדכון, 14-5, 17-5
(F10) (המחשב)	5-14, שדרוג,
2-9 ; 2-7 ,ROMPaq כלי-העזר	תכונות, 2-7
כלי-עזר	זיכרון
Automatic System Recovery-2 (ASR-	התקנה, 4-24
(2-9 2; ד-14 ; 2-9 2)	2-7 וידאו,
2- כלי עזר לאבחון), Diagnostics Utility	מהירות נתמכת, 2-6
2-10;9	תכונות, 2-6; 4-24
; 2-9 ,HP Systems Insight Manager	ראה גם רכיבי SODIMM.
5-19;5-16;2-10	

ממדים, ו-2	Integrated Administrator
מפרטים, ו-2	(ערכת פריסה Rapid Deployment Pack
מתג הפעלה, ה-11	מהירה), 8-2; 5-5
נורות הלוח האחורי, ד-9 ; ה-2	כלי העזר Computer Setup כלי העזר
נורות הלוח הקדמי, ה-1	המחשב) (F10), 2-8 ; 4-5
נורות הפעלה, ה-3 ; ה-6	2-9 ; 2-7 ,ROMPaq כלי-העזר
נורות תקינות, 2-4	.Integrated Administrator ראה
5-צעדים לאבחון, ד	5-3 ;4-28; 7-2; 7-2; גרפי, גרפי, 5-3; 7-3; 8-3
תבנית מסד, 4-5	ברטיסי ממשק רשת (NIC)
תוכן משלוח, 3-6	בו טיטי בונוסקי סוג (הוא) נורות, ה-9
תכונות, 2-2	
4-23 מארז,	תכונות, 2-8 •
מגבהים, איזון, 3-1	ל
מגש חיבור, 4-2	לוח גישורים RJ-45, 8-8
Integrated Administrator, ה-11,	מחברים, 4-14
Integrated Management Log (IML)	נורות, ה-5
(יומן ניהול משולב), 2-9	תכונות, 2-3
ברגי כנפיים, 4-10	לוח מערכת
מסילות מסד, 3-7; 4-7	החלפת סוללה, ז-1
נורות, ד-3; ה-4; ה-6	לוחות עוורים של מחשב להב
פונקציות, 5-15; 5-20	הסרה, 4-18
4-25, SODIMM רכיבי	התקנה, 6-3
לב ב האואום אל פטיי 12-8 תיאור,	לחות
תכונות, 2-3 תכונות, 2-3	2-מארז, ו
תכונת אבחון, 2-10	מחשבי להב, ו-3
מדידה באמצעות תבנית המסד של המארז,	לחצני הלוח הקדמי, ה-10
4-5	לחצני לוח אחורי, ה-11
מהירות מחבר, ה-4	מ
מחברי מתג חיבור, 4-13	מאווררים התומכים בחיבור חם
מחברי לוח גישורים RJ-45, מחברי לוח	נורות, 2-4; ד-3; ה-4; ה-6; ה-7
מתגים, ה-10	מרוונ, ד-2, ד. כ, ה-ד, ה-0, ה-7 תוכן משלוח, 3-6
סמלים, 1-1	ינוכן משלוח, ט-5 תכונות, 2-4
מחברים	ונכונות, ד-2 מאווררים
לוח גישורים RJ-45, לוח גישורים	מאוודרים התומכים בחיבור ראה מאווררים התומכים
מתאם אבחון, 4-30	חם.
מתג חיבור, 4-13	מארז
מחשבי להב	איתור תקלות, ד-5
איתור תקלות, ד-14	דרישות קלט, ו-2
הדגמה, 2-5	הדגמה, 2-1
הדלקה, 4-22	הדלקה, 4-22
5-18, הודעות על אירועים	הודעת זהירות על נזק תרמי, 3-6
4-24, הסרה,	4-12 התקנה,
התקנה, 4-18 התקנה, 4-18	כיבוי חירום, 4-23
יוונקפוז, 10 - יציאת אבחון, 2-7	לבוי, 4-23 כיבוי, 4-23
כיבוי חירום, 4-23	- ב. , עד . לחצן UID, ה-11; ה-11
. 25 ,27 , 7 , 7 ,2 2	,, ,

כיבוי, 4-22	מחברים, 4-30
כלי העור Computer Setup כלי העור	2-7 מטרה,
המחשב) (F10), 4-5	נורות, ה-8
לחצן UID, ה-10	תכונות, 3-5
לחצנים	מתג הפעלה, ה-10 ; ה-11
ממדים, ו-3	מתג חיבור, 8-3
מפרטים, ו-3	חיבור כבלים, 4-15
מתג הפעלה, ה-10	מחברים, 4-13
נורות, 2-4; 2-6; ה-8	תכונות, 2-2
צעדים לאבחון, ד-16	מתח
תוכן משלוח, 3-7	פלט נקוב, ו-4
תכונות, 2-5	קלט נקוב, ו-2, ו-4
מידע בטיחות, 1-1	1
מנהל תוכנת מערכת (SSM), 5-14 ; 5-15 ; 5-15	<del>-</del>
מסד	נורות זיהוי יחידה, 2-6
3-2, ייצוב של, Telco	נורות לזיהוי תקלות, ה-3; ה-5
אוורור, זהירות, 3-2	נורות מתח, 2-6 ; ה-3 ; ה-9
3-2 ; 3-1 הודעות אזהרה, 1-3	נורות תקינות של מאוורר חיצוני, 2-4
ייצוב, 3-1	נורות תקינות של רכיב חיצוני, 2-4
מסדי Telco, יציבות, 2-2	נורות
מסילות המסד	3-7, Integrated Administrator
התקנה, 3-7 ; 4-7	NIC1, ה-9
לונון, 7-4	NIC2, ה-9,
תוכן משלוח, 3-7	UID במחשב הַלהב, ה-9
רבובן ב <i>וסקרו,</i> 7-7 תכונות, 3-7	אספקת חשמל, ה-3 ; ה-9
מסך	זיהוי יחידה, 2-6
 איתור תקלות, ד-20	לוח אחורי של המארז, ה-2
רזולוציה, 2-7	לוח גישורים <sub>2</sub> RJ-45, ה-5
ר מדבית, <i>ד-2</i> תכונות, 2-7	לוח קדמי של המארז, ה-1
ונכונווג, 7-2 מספר סידורי, תאימות לתקנות, א-1	מהירות מחבר, ה-4
בסבר סיידרי, האינותו לתקוחת, אד מערכת הפעלה, 4-5	מזהה יחידה (UID) של מארז, ה-2; ה-4; ה-6
בעו כונ וופעלוו, ד-3 מערכת	מחשב להב, ה-8
הודעות אזהרה, 3-3	מתאם אבחון, ה-8
ייין פורני אווי דון, 3 פ פיקוח על התקינות, 2-4	מתג חיבור, ה-2
ביקורו על הונקינות, ד-2 מפרטים	מתח מארז, ה-3 ; ה-6
ביבו טים מארז, ו-2	נורות תקינות, 2-4; ד-3; ה-2
ביייייי - מחשבי להב, ו-3	ספקי כוח התומכים בחיבור חם, 2-4; ד-3
ספקי כוח התומכים בחיבור חם, ו-4	פעילות דיסק קשיח, 2-6; ה-9
משטח חם	פעילות לוח גישורים RJ-45, ה-6
1-2 אזהרה,	פעילות רשת של מחשב להב, 2-6
סמל, 2-1	רשת, ה-4
משקל	תקינות Integrated Administrator, ה-4; ה-6
סמל, 3-1	תקינות מאוורר התומך בחיבור חם, ה-7
מתאם אבחון	תקינות מאוורר פנימי, 2-4
התקנה, 4-28	תקינות מאוורר, 2-4; ד-3; ה-4; ה-6
. == ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	תהננות מחוער להר 2.6 2.4

	ונקינוונ נועו כונ, 4-
ר, ה-4 פריסה	תקינות מתג חיבוו
Altiris Deployment Solution	תקלות, ה-3; ה-5
5-2 ,(Altiris הפריסה של	נתמך, 2-6
אפשרויות, 5-2	O
	סביבה אופטימלית,
יובאיי, א USB כונן תקליטונים מסוג	סביבה, דרישות, 1-3
נתמך, 3-5	סוללות
מעארות 3-5	אורך חיים, ז-1
ועיכוות חלופינות 3-5 2-3-5.	אזהרה לגבי החלפ
ז-8 פריקת חשמל סטטי	הוראות החלפה, א
3-4 ,זהירות,	החלפה, ז-1
1-2 2000 20000	התקנה, ז-1
	מיחזור או השלכה מספר קטלוגי, ז-1
<del>-</del>	מפרטים, ז-1
A ציוד מקבוצה	שמל טלפון, 1-2 סמל טלפון, 1-2
2-, הצהרה על תאימות, א-FCC	ספול ספרון, ב סמל מברג, 1-2
איוד מקבוצה B ציוד מקבוצה ECC בערכר על תענמנת עבנ	<i>סבור גו, ב</i> ד סמל מעגל חשמלי מי
= /	ספול בופגליו וספולי בוני סמל מקורות מתח, 2
בו יכונ ווספוק 1-2 אזהרה,	ספול ביקור רונ ביינורן, ב סמל סימן קריאה
יייריד, ב-1 פלט נקוב, ו-4	בטקסט, 1-3
	על-גבי הציוד, 1-1
	סמלי סכנה על-גבי צי
7	סמלים סמלים
2-8 קביעת תצורה,	בטקסט, 3-1
5-4 אפשרויות תפריטים,	על-גבי הציוד, 1-1
בחיבור חם	זפקי כוח התומכים ו
ראה מאווררים התומכים בחיבו	דרישות קלט, ו-4
.DN	4-2, הסרה,
קישוריות PXE, ל-5; 3-5; 3-5; 5-13;	התקנה, 4-4
ו	ממדים, ו-4
SODIMM רכיבי	מפרטים, ו-4
4-26 הסרה,	נורות, 2-4; ד-3
4-25 התקנה,	תוכן משלוח, 3-6
ראה גם זיכרון.	תכונות, 2-4
ש	2 1 ,31131231
2-ב שיטות הארקה, ב	ע
5-17 שירות התקנה, 8-8	עדכון זיכרון ROM, 7
21-7 1 4 72200 72200	עזרה
1	מקורות נוספים, 4
	עכבר, הצהרה על תא
4-5 ; 3-7, תבנית מסד,	

E	תדר טווח, ספק כוח, ו-4
איתור,Enclosure Self Recovery (ESR)	קלט נקוב, מארז, ו-2
תקלות, ד-4	תוויות על-גב'י ציוד, <sup>'</sup> 1-1
F	תוכן, חומרה במתקן המסד, 3-5; 3-6
(anyunah asharan arusa) ECC	תכונות אבחון, 2-10
FCC (הוועדה הפדרלית לתקשורת) הודעה, א-1	תכונות חומרה, 2-1
ווויעון, או ד הצהרה על עמידה בתקנות, א-3	תכונות יתירות, 2-2
מפרטים, א-3	תכונות
ציוד מקבוצה א, הודעה על תאימות, א-2	2-10, אבחון,
ציוד מקבוצה ב, הודעה על תאימות, א-2	7-2 וידאו,
Н	2-7, ROM, זיכרון
	1-24 ; 2-6 זיכרון, 6-2
אנהל (מנהל HP Systems Insight Manager	חומרה, 2-1
הבדיקות הפנימיות של מערכות HP)	מאווררים התומכים בחיבור חם, 2-4
קביעת תצורה של מחשב להב, 2-9 בשנמת ענבנענת 10.	2-2 מארז,
רשימת אירועים, 5-19 תיאור, 5-19	מחבר אבחון, 2-7
3-19,    [[7]	מחשבי להב, 2-5
I	מסילות מסד, 3-7
IML	נורות תקינות המערכת, 2-4
Integrated Management Log ראה	ספקי כוח התומכים בחיבור חם, 2-4
(IML) (יומן ניהול משולב).	קביעת תצורה וניהול, 2-8
R	תכנון התקנה, 3-1 משפר התקנה, 2-1
	תמיכה ב-2-RB, ד-2-
(ערכת פריסה Rapid Deployment Pack	תמיכה טכנית, 1-4
מהירה), 2-8 ; 3-5 ; 5-2 45-RJ	Α
43-141 מיקומי המחבר, 4-13	(פתרון Altiris Deployment Solution
במקובת וזכוובו , 4-13 סמל על שקע, 1-2	הפריסה של Altiris), 5-2
סבול על סקע, 1-2 ROM (זיכרון לקריאה בלבד)	(2-ASR) 2-Automatic System Recovery
ROM (דכורן קון אוז בקבו) ראה מערכת ROM.	אתחול מחדש, ד-14
	תכונות, 2-9
U	В
UID במחשב הלהב, ה-10	BIOS
איפוס Integrated Administrator, ה-11	מוס ראה מערכת ROM.
הפעלת מארז, ה-11	
לוח אחורי, ה-11 לות הדמו, ה-10	С
לוח קדמי, ה-10 מזהה יחידה (UID) של מארז, ה-10; ה-11	Center for Devices and Radiological
11 11,10 11,1 11/2 20 (010) 111/11 111/12	Health (CDRH), הצהרה על תאימות,
	6-N_
	D
	; 2-9 (כלי עזר לאבחון), Diagnostics Utility
	2-10